D-Link

Руководство по быстрой установке

Данный продукт можно настраивать с помощью любого современного web-браузера, такого как Microsoft Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 6.2.2 или выше DWL-2100AP D-Link AirPlus Xtreme[™] 802.11g/108Мбит/с

Беспроводная Точка Доступа

Прежде чем начать

Наилучший способ настроить DWL-2100AP - использовать компьютер (с установленным сетевым адаптером Ethernet), подключенный к коммутатору. IP адрес по умолчанию для DWL-2100AP установлен **192.168.0.50** с маской подсети **255.255.255.0**. Вам необходимо назначить компьютеру статический IP адрес из той же подсети, что и для DWL-2100AP, для того, чтобы приступить к настройке Точки Доступа. Если Вам необходима помощь для того, чтобы назначить статический IP адрес сетевому адаптеру компьютера, смотрите приложение.

Проверьте содержимое комплекта



Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

©2004, 2005 D-Link Systems, Inc. Все права защищены. Торговые марки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев. Программное обеспечение и спецификации могут изменяться без уведомления.

Подключение беспроводной Точки Доступа DWL-2100AP к существующей сети

- А. Сначала подключите блок питания к разъему питания на задней панели DWL-2100AP, а затем подсоедините блок питания к розетке. Светодиод "Power" (Питание) загорится, что означает, что устройство включено.
- В. Подключите кабель одной стороной к Ethernet порту, расположенному на задней панели DWL-2100AP, а другой стороной к маршрутизатору (например, D-Link DI-604) или к коммутатору (например, DES-1005D). Примечание: точка доступа DWL-2100AP может быть подключена напрямую к компьютеру, который будет использоваться для ее настройки. При правильном подключении к сети Ethernet загорится светодиод «Link» (соединение).
- С. Компьютеры, оснащенные беспроводными сетевыми адаптерами DWL-G650 AirPlus Xtreme G для шины Cardbus или DWL-G520 AirPlus Xtreme G для шины PCI начнут работать с DWL-2100AP без изменения настроек, принятых по умолчанию. Компьютеры, оснащенные беспроводными сетевыми адаптерами стандарта 802.11b/g также могут работать с точкой доступа DWL-2100AP.



После выполнения всех шагов установки из данного Руководства по быстрой установке созданная сеть должна выглядеть следующим образом:





Использование мастера установки

Запустите ваш web-браузер и наберите в адресной строке "http://192.168.0.50". Затем нажмите клавишу Enter.

Появится экран для регистрации пользователя для доступа к устройству.

Наберите"admin" в поле для ввода имени, поле для ввода пароля оставьте пустым.

Нажмите ОК



Использование мастера установки (продолжение)

После того, как вы получили доступ к управлению, перед вами появится экран **Home.**

Нажмите Run Wizard



Использование мастера установки (продолжение)

Шаг 1 – Установите

новый пароль. У Вас есть возможность установить пароль.



Нажмите Next

Шаг 2 – Настройка беспроводного интерфейса

Принятые по умолчанию настройки беспроводной сети следующие: SSID = dlink Channel = 6 Вы можете изменить эти значения в соответствии с настройками существующей беспроводной сети.



Нажмите Next

Использование мастера установки (продолжение)

Шаг 3 – Шифрование

DWL-2100AP поддерживает два уровня шифрования беспроводного соединения: 64-бит и 128-бит. По умолчанию шифрование отключено. Вы можете изменить параметры шифрования для обеспечения более безопасной передачи данных по беспроводной сети.

2 DWL-2100A	P - Microsoft Internet Explorer			
<u>D-Link</u>	DWL-2100AP Setup Wiza	e		
WEP Encryption for 802.11g				
If you wish to use encrption,enable it here and enter the encryption Key Values.Click Next to continue.				
WEP: 🧿	Disabled 🔿 Enabled			
Key Size: 🔹	64 128 152			
First Key:	alakalak			
	G			
	But	EXIT		

Нажмите Next

Установка завершена!





	@ DWL-2100/	AP - Microsoft Internet Explorer
	D -Link	DWL-2100AP Setup Wizard
Нажмите Close		Saving Changes and Restarting.

Вы будете перенаправлены на страницу Ноте.

DWL-2100AP - Microsoft Internet Explorer File Edit View Favorites Tools Help	🔶 Favorites 🔊 1	Media 🔗 📿 •				
Address Address http://192.168.0.50/html/Wireless.html?1				_		✓ 🗲 Go Lin
D-Link Building Networks for People		High-Spec	ed 2.4GHz V	HUS REME	G ^m cess Point	
DWL-2100AP	Home	Advanced	Tools	Status	Help	
Wizerd Wireless LAN	Wireless Setting Wireless Band SSID SSID Broadcast Channel Radio Frequency	js dit Er 2.4	able v able v 37 GHz	🧭 🥴	C) al Help	

Чтобы получить больше информации или произвести дополнительные настройки, обращайтесь к страницам Advanced, Tools или Status Webинтерфейса управления или к Руководству пользователя на CD.

Приложение

Назначение постоянного IP адреса в системах Windows

Для того, чтобы назначить постоянный IP адрес ноутбуку или настольному компьютеру, который используется для настройки беспроводной точки доступа DWL-2100AP, пожалуйста, сделайте следующее:

L. Winsley, Matural, Consection, 2 Departure

Следуйте по пути, последовательно	General Wireless Networks Authentication Advanced
нажимая: ПУСК> Настройка> Панель	Connect using:
управления> правый клик на иконке	B D-Link Air DWL-650 Wireless Cardbus Adapter
Подключения по локальнои сети > Свойства	Configure This connection uses the following items: Client for Microsoft Networks Client for Microsoft Networks
Выберите Протокол Интернета (TCP/IP)	Cost Packet Scheduler Security of the Properties Install Uninstall Properties
	Description
Нажмите Своиства	Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks. Show icon in notification area when connected
Выберите Использовать следующий IP адрес в окне Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)	OK Cancel Internet Protocol (TCP/IP) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the semeniate IP settings
	Obtain an IP address automatically O Use the following IP address:
Введите IP адрес и маску подсети (IP адрес должен находиться в том же диапазоне адресов – подсети – что и адрес DWL-2100AP.	IP address: 192.168.0.51 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: .
IP адрес DWL-2100AP 192.168.0.50 . Можно попробовать назначить адрес 192.168.0.51 вашему компьютеру. Обратите внимание,	Obtain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server:
быть не должно Назначьте маску подсети 255.255.255.0.)	Advanced
Нажмите ОК	OK Cancel

Для пользователей Windows 2000:

Следуйте по пути, последовательно нажимая: ПУСК> Настройка> Панель управления> Подключения по локальной сети связанные с установленным сетевым адаптером, Свойства Нажмите Протокол Интернета (TCP/IP) Нажмите Свойства	Cocal Area Connection 5 Properties ? × General Sharing Connect using: IP D-Link AirPlus Xtreme G DWL-G650 Configure Components checked are used by this connection: Configure Components checked are used by this connection: Install Image: The and Printer Sharing for Microsoft Networks: Image: The and Printer Sharing for Microsoft Networks: Image: The and Printer Sharing for Microsoft Networks: Image: The and Printer Sharing for Microsoft Networks: Image: The and Printer Sharing for Microsoft Networks: Image: The and Printer Sharing for Microsoft Networks: Image: The and Printer Sharing for Microsoft Networks: Image: The and Printer Sharing for Microsoft Networks: Image: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The diffault wide are network protocol/Internet Protocol. Image: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The diffault wide are network protocol. Image: Show icon in taskbar when connected Show icon in taskbar when connected
Выберите Использовать следующий IP адрес	OK Cancel Internet Protocol (TCP/IP) Properties ? General ? You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. © Obtain an IP address:
Введите IP адрес и маску подсети (IP адрес должен находиться в том же диапазоне адресов – подсети – что и адрес DWL-2100AP. IP адрес DWL-2100AP 192.168.0.50. Можно попробовать назначить адрес 192.168.0.52 вашему компьютеру. Обратите внимание, что двух одинаковых IP адресов в одной сети быть не должно Назначьте маску подсети 255.255.255.0.)	IP address: 192.168.0.52 Subnet mask: 255.255.0 Default gateway: 192.168.0.1 O Iblain DNS server address autometically Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server: Alternate DNS server: Atemate DNS server: Atemate DNS server: OK
Нажмите ОК	

Для пользователей Windows Me и 98se:





Для пользователей Apple Macintosh OS X:

Следуйте на Apple Меню, нажмите Сеть и выберите Свойства системы



Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

> Техническая поддержка D-Link: +495-744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

