PROTECTOR SUITE QL



Avis de copyright et informations sur la propriété

Upek, Inc. s'efforce de fournir des informations précises et fiables. Toutefois, UPEK[®], Inc. décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ces informations ainsi que pour toute contrefaçon de brevets ou violation de tiers pouvant découler de ladite utilisation. Aucune licence n'est accordée implicitement ni dans le cadre d'un brevet ou de droits sur des brevets d'Upek. Les spécifications mentionnées dans cette publication sont modifiables sans préavis. Cette publication annule et remplace toutes les informations fournies précédemment. Les produits d'Upek ne peuvent pas être utilisés en tant que composants critiques de respirateurs artificiels sans l'approbation écrite expresse d'Upek.

Le logo UPEK est une marque déposée d'UPEK.

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2001-2008 UPEK $\ensuremath{\mathbb{R}}$, Inc - Tous droits réservés. Ces informations sont modifiables sans préavis.

Tous les autres noms sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

UPEK®, Inc

http://www.upek.com

Ce produit intègre le logiciel développé par le projet OpenSSL à utiliser dans la boîte à outils OpenSSL (http://www.openssl.org/).

Ce produit contient le logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Marques commerciales

UPEK, le logo UPEK, TouchChip[®] et Protector SuiteTM sont des marques déposées ou des marques commerciales d`UPEK, Inc. Tous les autres produits décrits dans cette publication sont des marques de leurs détenteurs respectifs et doivent être traitées en tant que telles.

Installation de Protector Suite QL 3
Installation de Protector Suite QL
Désinstallation Protector Suite QL
Mise en route 7
Enregistrement d'empreintes digitales
Accès aux principales fonctions
Le Biomenu
Le Centre de contrôle
Icône de la barre d`état système 10
Utilisation de l'Aide
Utilisation de Protector Suite QL 13
Enregistrement d'empreintes digitales
Première utilisation
Introduction
Didacticiel de Fingerprint
Connexion par empreinte digitale
Changement rapide d`utilisateur
Modification du mot de passe Windows (Réinitialisation) 27
Banque de mots de passe
Enregistrement de pages Web et de boîtes de dialogue 30
Enregistrement de sites Web et de boîtes de dialogue avec plusieurs formulaires 33
Gestion de vos enregistrements
Activer/désactiver les astuces de la banque de mots de passe
Lanceur d`applications
Coffre
Cryptage de fichiers
Verrouiller et déverrouiller une archive du Coffre 46
Décrypter des fichiers à partir d`une archive du Coffre
Partage de l'accès aux Archives du Coffre 49
Gestion des archives du Coffre 51
Coffre personnel
Jetons de sécurité
Importation du jeton SecurID RSA 56
Générateur de codes jetons 57
Gestion des jetons de sécurité 58
Enregistrement et saisie automatique du code jeton (avec la Banque de mots de passe) 58
Gestion de Protector Suite QL 61
Centre de contrôle

Empreintes digitales	63
Applications	68
Paramètres	70
Aide	88
Introduction	88
Biomenu	89
Icône de la barre d`état système	91
Panneau d'informations du lecteur d'empreintes digitales	92
1 0	
Dépannage de Protector Suite OL	95
Dépannage de Protector Suite QL	95
Dépannage de Protector Suite QL Installation	95 95 96
Dépannage de Protector Suite QL Installation	95 95 96 99
Dépannage de Protector Suite QL Installation	 95 95 96 99 100
Dépannage de Protector Suite QL Installation Enregistrement d'empreintes digitales Changement rapide d'utilisateur Connexion Banque de mots de passe	

Chapitre 1 Installation de Protector Suite QL

Installation de Protector Suite QL

Protector Suite QL peut être installé sur tout ordinateur fonctionnant sous Windows 2000, Windows XP édition Familiale ou Professionnelle ou Windows Vista et disposant d'un port USB libre. Des droits d'administrateur sont requis pour installer ou désinstaller Protector Suite QL. Si vous avez déjà préinstallé Protector Suite QL sur votre ordinateur, vous pouvez passer ce paragraphe.

Procédure d`installation de Protector Suite QL :

- Lorsque la fenêtre d'exécution automatique de Protector Suite QL s'affiche, cliquez sur Installation du logiciel. Si cet écran n'apparaît pas, lancez Setup.exe ou Setup.msi manuellement.
- 2 Cliquez sur Suivant pour continuer.
- 3 Confirmez ou cliquez sur le bouton **Parcourir** pour sélectionner un autre dossier d`installation.

- 4 La boîte de dialogue Prêt pour l'installation de l'application s'affiche. Cliquez sur **Suivant** pour commencer l'installation. Pendant l'installation de Windows Vista, il se peut que vous soyez invité à vous identifier pour poursuivre l'installation.
- 5 Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton Terminer.
- 6 Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre ordinateur lorsque vous y êtes invité. Vous devez redémarrer votre ordinateur avant de commencer à utiliser Protector Suite QL

L'installation est à présent terminée. Après avoir redémarré votre ordinateur, la connexion à Windows par empreinte digitale est activée. Vous devez enregistrer vos empreintes digitales avant de commencer à utiliser le logiciel. Voir Chapitre , "Utilisation de Protector Suite QL".



Désinstallation Protector Suite QL

4

Procédure de désinstallation Protector Suite QL :

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**
- 2 Double-cliquez sur l'icône Ajouter ou supprimer des programmes (Programmes et fonctionnalités dans Windows Vista).
- 3 SélectionnezProtector Suite QL et cliquez sur le bouton Modifier.
- 4 Cliquez sur le bouton Supprimer.



5 Un message vous demandera ce qu`il faut faire des données Protector Suite QL stockées sur votre ordinateur. Deux possibilités s'offrent à vous :

• Laissez les données Protector Suite QL sur votre ordinateur pour les utiliser plus tard. Cela signifie que si vous réinstallez ultérieurementProtector Suite QL, vous pourrez continuer à utiliser les empreintes enregistrées pour accéder à vos données dans les archives du Coffre cryptées, pour vous connecter à votre ordinateur et pour accéder à vos enregistrements dans la Banque des mots de passe.

• Supprimez toutes les données Protector Suite QL de votre ordinateur.

- 6 Les empreintes digitales enregistrées et les enregistrements de la banque de mots de passe seront supprimés définitivement. Cliquez sur Suivant pour continuer.
- 7 La boîte de dialogue Désinstaller s`affiche. Cliquez sur Suivant pour confirmer que vous souhaitez poursuivre la désinstallation. Cliquez sur Annuler pour annuler la désinstallation.

- 8 Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur Terminer.
- 9 Cliquez sur Oui pour redémarrer votre ordinateur.

Chapitre 2 Mise en route

Protector Suite QL est un logiciel biométrique qui protège vos données grâce au système de vérification d'empreintes digitales. Pour plus de sécurité, la vérification d'empreinte digitale peut être combinée avec diverses méthodes d'identification de l'utilisateur (telles que la carte à puce et un code PIN, ou votre mot de passe Windows). La vérification d'empreintes est effectuée en faisant glisser votre doigt sur le lecteur d'empreinte.

Après avoir installé le logiciel et redémarré votre ordinateur, vous devrez enregistrer vos empreintes digitales pour créer un lien entre votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vos empreintes et les clés de sécurité générées automatiquement. Au cours de ce processus vous devez choisir la manière dont vous vous identifierez sur l'ordinateur (grâce à la vérification d'empreintes digitales uniquement, ou à l'aide de plusieurs méthodes combinées, par ex. le multifacteur). Toutes les données sont stockées dans le *passeport* d'utilisateur. Cette procédure est appelée **Enregistrement** d'empreintes **digitales**.

Après avoir enregistré vos empreintes, vous pourrez :

 utiliser le lecteur d'empreintes pour procéder de manière sûre à la fois àl'authentification de pré-démarrage et à la connexion de Windows OS (voir Chapitre 3, "Connexion par empreinte digitale", sur la page 25)

- enregistrer des pages Web et des applications Windows en vue de modifier votre mot de passe (voir Chapitre 3, "Banque de mots de passe", sur la page 30)
- lancer votre application préférée simplement en faisant glisser votre doigt sur le lecteur (voir Chapitre 3, "Lanceur d'applications", sur la page 39)
- conserver des informations confidentielles sous forme cryptée dans un dossier protégé (voir Chapitre 3, "Coffre", sur la page 43)

Ce chapitre vous donnera une vue d'ensemble des fonctionnalités principales du logiciel afin de vous permettre de commencer rapidement. Pour une description détaillée de toutes les fonctions, reportez-vous au Chapitre 3, "Utilisation de Protector Suite QL", sur la page 13 et pour une description de la procédure de contrôle et de gestion de Protector Suite QL, reportez-vous au Chapter 4, "Managing Protector Suite QL", on page 49).



8

Remarque : Chaque utilisateur Windows doit avoir Protector Suite QL un seul mot de passe.

Enregistrement d'empreintes digitales

Chaque identité d'utilisateur dans Protector Suite QL est représentée par un passeport contenant des données d'empreintes biométriques destinées à authentifier l'utilisateur sur l'ordinateur.

Avant la première utilisation du logiciel, vous devez créer des échantillons d'empreintes digitales pour votre passeport.

Pour lancer l`Assistant d`enregistrement :

Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Enregistrement de l'utilisateur

Identifiez-vous (le mot de passe Windows est nécessaire si vous en possédez un) et sélectionnez la méthode d'identification que vous souhaitez utiliser (empreintes digitales uniquement, empreintes digitales et carte à puce, etc.). Pour plus d'informations, reportezvous au Chapitre 3, "Enregistrement d'empreintes digitales", sur la page 14.

Accès aux principales fonctions

Le Biomenu

Le **Biomenu** vous permet d'accéder rapidement aux fonctions de Protector Suite QL, telles que le verrouillage de votre ordinateur, le démarrage de sites enregistrés et de boîtes de dialogue enregistrées, le verrouillage de fichiers d'archive ou l'affichage de l'**Aide.**

Pour afficher le Biomenu :

 Après l'enregistrement d'au moins une empreinte, faites glisser le doigt correspondant sur le lecteur et le **Biomenu** s'affichera.



Reportez-vous au Chapitre 4, "Biomenu", sur la page 89 pour en savoir davantage sur les composants du Biomenu.

Le Centre de contrôle

Vous pouvez accéder aux **Paramètres généraux** de Protector Suite QLet aux **fonctions de gestion des empreintes digitales** dans la boîte de dialogue **Centre de contrôle**.

Pour afficher Centre de contrôle :

- Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle
- ou glissez le doigt devant le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez **Centre de contrôle**
- Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la barre d'état système avec le bouton droit et sélectionner Démarrer Centre de contrôle...

L'écran principal du Centre de contrôle apparaît. Cette boîte de dialogue affiche les fonctions principales de Protector Suite QL. Les fonctions comprennent **Empreintes**, **Paramètres**, et **Aide**.



Reportez-vous au Chapitre 4, "Centre de contrôle", sur la page 62 pour en savoir davantage sur le Centre de contrôle et ses fonctions.

Icône de la barre d`état système

L'icône Protector Suite QL dans la barre d'état du système indique que le programme est en cours d'éxécution et donne accès aux fonctions qui ne requièrent pas une authentification par empreinte digitale.

Modifier les empreintes
Lancer le Centre de contrôle
Ne pas utiliser le lecteur
Fonction de défilement du lecteur
Aide
À propos de

Reportez-vous au Chapitre 4, "Icône de la barre d'état système", sur la page 91 pour en savoir davantage sur les composants du menu icône de la barre d'état système.

Utilisation de l'Aide

Protector Suite QL comporte un système d'aide basé sur HTML.

Pour afficher l`aide HTML :

- Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Aide
- ou sélectionnez Aide dans le Biomenu,
- ou encore, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la Barre d'état système et sélectionnez ensuite Aide
- Vous pouvez également cliquer sur l'icône Aide dans la boîte de dialogue Centre de contrôle.

Dans la plupart des boîtes de dialogue il est possible d'afficher l'aide contextuelle.

Pour afficher l`aide contextuelle :

• Appuyez sur F1 pour afficher l'aide HTML dans la boîte de dialogue pour laquelle vous avez besoin d'aide.

Chapitre 3 Utilisation de Protector Suite QL

Ce chapitre décrit les fonctions de Protector Suite QL en détails : "Enregistrement d'empreintes digitales" de la page 14 "Connexion par empreinte digitale" de la page 25 "Banque de mots de passe" de la page 30 "Lanceur d'applications" de la page 39 "Coffre" de la page 43 "Jetons de sécurité" de la page 56

• 13

Enregistrement d'empreintes digitales

Avant de pouvoir utiliser Protector Suite QL, vous devez *enregistrer* votre (vos) empreinte(s). L'enregistrement d'empreintes digitales est un processus qui établit une correspondance entre votre nom d'utilisateur et mot de passe et vos empreintes digitales (traitées de manière à empêcher la reconstruction de l'image originale) à l'aide de clés de sécurité générées automatiquement. Toutes les données sont stockées dans votre *passeport* d'empreintes.

Pour plus de sécurité, la vérification d'empreinte digitale peut être combinée avec une carte à puce et la vérification d'un code PIN, ou avec votre mot de passe Windows. Vous pourrez sélectionner une méthode de vérification (par ex. empreinte digitale + carte à puce, etc.) avant de créer votre passeport, c'est-à-dire d'enregistrer au moins une empreinte digitale.

Première utilisation

Pour créer un nouveau passeport (enregistrer les empreintes) :

- 1 Si vous souhaitez utiliser un lecteur d'empreintes digitales externe, connectez le périphérique. Tous les pilotes nécessaires sont installés avec Protector Suite QL. Un message d'information s'affiche dans le coin inférieur droit de votre écran pour indiquer que le lecteur est connecté et prêt à être utilisé.
- 2 Pour démarrer l'Assistant d'enregistrement, allez dans

•Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Enregistrement de l`utilisateur

ou sélectionnez Empreintes digitales > Initialiser dans le Centre de contrôle

•ou cliquez avec le bouton droit sur l`icône de la barre d`état système et sélectionnez **Modifier des empreintes...**

• Vous pouvez également faire glisser votre doigt sur le lecteur et cliquer sur le lien **Démarrer l'enregistrement d'empreintes digitales** dans la **Page de démarrage**.

3 Le contrat de licence vous est présenté. Lisez attentivement ce contrat de licence.

4 Pour en accepter les conditions, sélectionnez la case d'option appropriée. vous devez accepter le contrat de licence pour installer ce produit. Cliquez sur **Annuler** pour fermer l'application si vous n'êtes pas d'accord avec le Contrat de licence



5 Vous serez invité à sélectionner le type d'enregistrement. Si votre périphérique prend en charge l'enregistrement dans la mémoire du périphérique, vous pouvez choisir de stocker vos données d'authentification dans la mémoire du périphérique ou sur votre disque dur.

🔏 Terminer 🗾 💽
Terminer 💋
Europeintenennet deux la série deixa et a bisendètria
l'outes les empreintes sont enrègistrées diréctement dans le lecteur. Vos données peuvent être sécurisées par des dés à protection matérielle obtenues du lecteur d'empreintes.
🔘 Enregistrement sur le disque dur
Toutes les empreintes sont enregistrées sur votre disque dur et cryptées par logiciel. Les utilisateurs peuvent enregistrer un nombre quelconque d'empreintes.
< Précédent Terminer Annuler

• Si vous sélectionnez un enregistrement dans la mémoire du lecteur, les données sont inaccessibles sans le lecteur d'empreintes correspondant. Vos données d'authentification seront protégées par une clé de cryptage logicielle générée par votre logiciel d'empreintes digitales ainsi que par une clé de cryptage matérielle obtenue directement de votre périphérique.

• La seule limitation est la taille de la mémoire du périphérique. Si vous envisagez d'enregistrer un grand nombre d'empreintes digitales pour plusieurs utilisateurs, il est nécessaire de les enregistrer sur le disque dur. Si vous sélectionnez un enregistrement sur votre disque dur, les données seront cryptées avec une clé logicielle. La vérification biométrique peut être effectuée avec n'importe quel lecteur d'empreintes digitales.

Important : Une fois sélectionné, le type d'enregistrement ne peut plus être modifié par la suite. La seule manière de le modifier est de désinstaller Protector Suite QL et de le réinstaller.

6 Entrez votre nom d`utilisateur, votre mot de passe et le domaine (si applicable) et cliquez sur **Suivant**.



7 La boîte de dialogue du **Multifacteur** apparaît. La sécurité de Protector Suite QL peut être augmentée par un cryptage supplémentaire. Les types de cryptage disponibles dépendent de votre matériel.

Méthodes du multifacteur

Sélectionnez une méthode d'authentification. La prochaine fois que vous serez invité à vous identifier, la méthode sélectionnée sera requise (par ex. lorsque vous vous connecterez à votre ordinateur, que vous enregistrerez des pages Web, etc.). Cela s'appliquera pour toutes les empreintes enregistrées.

Multifacteur	
Multifacteur Sélectionner le mécanisme d'authentification et de protec	ion.
Facteurs d'authentification : Empreinte digitale	Vérification d'empreinte dinitale
Empreinte digitale + dé du lecteur d'empreintes digitales Empreinte digitale + Mot de passe Windows	
	< <u>Précédent</u> <u>Suivant</u> Annuler

- Empreinte digitale :seule la vérification d'empreinte digitale est nécessaire.
- Empreinte digitale + clé du lecteur d'empreintes digitales : Les données confidentielles de l'utilisateur sont cryptées à l'aide d'une clé enregistrée dans le lecteur d'empreintes digitales et vous ne pouvez y accéder qu'après vérification de vos empreintes digitales. Vous pouvez utiliser un mot de passe de sauvegarde pour le cas où vous vous blesseriez ou si le périphérique présentait un problème. Si vous ne définissez pas le mot de passe de sauvegarde, vous pouvez perdre vos données en cas d'échec d'authentification matérielle.
- Empreinte digitale + carte à puce : la vérification d`empreinte digitale et l`insertion de la carte à puce enregistrée sont nécessaires. Saisissez un mot de passe de sauvegarde au cas où vous vous seriez blessé ou si le périphérique était défectueux. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez un lecteur de carte à puce et insérez la carte. Entrez un code PIN qui sera sauvegardé et saisi automatiquement lors de la vérification.
- Empreinte digitale + carte à puce + code PIN : Cette combinaison renforce la sécurité de la méthode précédente en invitant l'utilisateur à entrer son code PIN chaque fois qu'une vérification est nécessaire. Saisissez un mot de passe de sauvegarde au cas où vous vous seriez blessé ou si le périphérique était défectueux.

- Empreinte digitale + mot de passe Windows : la vérification d`empreinte digitale et la saisie du mot de passe Windows sont nécessaires pour chaque vérification.
- Empreinte digitale + TPM avec clé du lecteur d`empreintes digitales : sécurité basée sur le matériel renforcée. Un canal crypté entre la puce de sécurité TPM et le lecteur d`empreintes améliore encore la sécurité des données confidentielles de l`utilisateur. Option recommandée pour la plus haute sécurité.
- Empreinte digitale + clé TPM : les données confidentielles de l'utilisateur seront protégées par la puce de sécurité du TPM. Option recommandée pour plus de praticité.
- Empreinte + clé TPM avec PIN : Les données confidentielles de l'utilisateur seront protégées par la puce de sécurité du TPM avec PIN. Cette option exige que l'utilisateur introduise son PIN à chaque vérification d'identité. Option recommandée pour une haute sécurité.
- 8 Cliquez sur Suivant pour sélectionner si vous voulez ou non continuer avec le didacticiel d'empreintes digitales ou l'ignorer en désactivant la case à cocher Exécuter le didacticiel interactif et en cliquant sur Suivant pour ignorer le didacticiel (voir "Didacticiel de Fingerprint" de la page 22 pour obtenir les instructions du didacticiel).

🔏 Astuces relatives à l'enregistrement	X
Astuces liées à l'enregistrement d'empreinte Le placement de vos doigts risque d'influencer les résultats.	67
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, la qualité est importante	
Posez votre doigt à plat sur le lecteur. Déplacez-le de manière à former un angle droit avec le lecteur. Veillez à ne pas faire osciller votre doigt à la fin du mouvement.	
Placez votre doigt au centre du lecteur pour obtenir un contact optimal. Commencez par passer votre doigt de bas en haut.	
✓ Lancer le didacticiel interactif	
< Précédent Suivant >	Annuler

9 Cliquez sur la case au-dessus du doigt dont vous voulez enregistrer l'empreinte.

Enregistrement Doigts de l'utilisateur L'enregistrement consiste à créer des échantillons d'empreintes permettant d'identifier l'utilisateur. Cliquez sur un bouton au-dessus d'un doigt pour enregistrer l'empreinte.	
La mémoire du périphérique d'empreinte digitale contient 19 espaces libres	
< Précédent Suivant >	Annuler

Créez échantillons de l'empreinte sélectionnée en suivant les instructions du didacticiel (voir "Didacticiel de Fingerprint" de la page 22). Ces échantillons seront réunis dans un seul passeport d'empreintes. Un avertissement apparaît si les échantillons créés ne correspondent pas et vous devrez recommencer la procédure.

- 10 (Facultatif) Si l'enregistrement sur périphérique était sélectionné et que la configuration du système prend en charge la sécurité au démarrage, toutes les empreintes digitales enregistrées sont également utilisées pour la sécurité au démarrage.
- 11 (Facultatif) Si l'enregistrement sur disque dur est sélectionné et que la configuration de votre système prend en charge la sécurité au démarrage, les empreintes digitales enregistrées sont également utilisées pour la sécurité au démarrage.

La mémoire du périphérique est limitée. Si certaines empreintes digitales enregistrées dans les passeports ne sont pas attribuées à la sécurité au démarrage du périphérique (par exemple, une autre périphérique est connecté), le bouton **Démarrage** s`affiche au dessus de chaque doigt. Le bouton Démarrage s`affiche dans un état "depressed" par défaut. L`empreinte digitale correspondante est utilisée pour la sécurité au démarrage. Si vous ne voulez pas utiliser une empreinte digitale pour la sécurité au démarrage, mais uniquement pour la connexion, cliquez sur le bouton Démarrage pour le supprimer de la mémoire du périphérique.

12 (Facultatif) Si vos supports BIOS assurent la protection des mots de passe BIOS, une page de Sécurité au démarrage est affichée. Sélectionnez les mots de passe qui seront remplacés par vos empreintes digitales. (Vous serez invité à entrer le mot de passe après l'avoir sélectionné.)

Les administrateurs locaux peuvent aussi gérer ici les mots de passe du BIOS. En cliquant sur le bouton **Gestion du passeport** vous ouvrirez la boîte de dialogue des **Mots de passe BIOS** et vous pourrez y définir ou y modifier les passeports.

- 13 Sélectionnez un autre doigt à enregistrer. Vous pouvez ainsi enregistrer jusqu`à dix empreintes. Nous vous recommandons fortement d`enregistrer vos empreintes pour plusieurs doigts, au cas où vous vous blesseriez. Cliquez sur Suivant lorsque vous avez terminé.
- 14 Pour les empreintes ajoutées pour la sécurité au démarrage, vous devez exécuter les opérations décrites sur la dernière page :

- Éteignez votre ordinateur.
- Rallumez votre ordinateur.
- 15 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer.

Remarque : Chaque utilisateur Windows ne peut avoir qu`un seul passeport. Pour
 créer un compte d`utilisateur, sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration, et cliquez sur Comptes d`utilisateurs. Suivez les instructions affichées à l`écran.

Introduction

Lorsque vous n'avez pas enregistré d'empreinte digitale, la Page de démarrage s'affiche lorsque vous faites glisser votre doigt sur le lecteur. Elle contient un lien vers le produit Protector Suite QL et un lien vers l'enregistrement d'empreintes digitales. Il est possible d'y accéder ultérieurement via **Centre de contrôle > Aide > Introduction.**

Didacticiel de Fingerprint

Il est vivement recommandé de suivre le didacticiel du lecteur d'empreintes digitales. Ce didacticiel illustre, au moyen d'une courte séquence vidéo, les procédures de numérisation d'empreintes digitales correctes et incorrectes. Il vous invite ensuite à créer vos premiers échantillons d'empreintes.

Pour exécuter le didacticiel :

- 1 Pour lancer le didacticiel, allez sur Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Didacticiel d`empreintes. ou exécutez-le à partir de l`assistant d`enregistrement d`empreintes. ou encore, sélectionnez Aide > Didacticiel dans la boîte de dialogue Centre de contrôle.
- 2 La page d'ouverture explique l'intérêt du didacticiel.

3 La page suivante explique la procédure de numérisation correcte et montre une courte vidéo de démonstration :

Didacticiel de Fingerprint Procédure d'identification correcte Apprenez comment créer des échantillo	ons optimaux.	×
	Pour glisser correctement votre doigt, suivez la procédure ci-dessous : • Placez votre doigt à plat au centre du lecteur • Faites le passer sur le lecteur du bas vers le haut • Ne relevez pas le doigt pendant que vous le glissez sur le lecteur	
Relancer animation	Passer le <u>d</u> idacticiel	
	< <u>Précédent</u> <u>Suivant</u> A	nnuler

- Posez votre doigt à plat au centre du lecteur.
- Commencez à faire glisser votre doigt doucement, de la base vers l'extrémité.
- Ne soulevez pas votre doigt lorsque vous le faites glisser sur le lecteur.
- 4 Sur la page suivante, essayez de créer des échantillons de votre empreinte. Si les échantillons ne correspondent pas, nous vous recommandons de cliquer sur le bouton **Redémarrer** pour recommencer la numérisation. Utilisez le bouton **Repasser la séquence vidéo** pour

revoir la démonstration. Lorsque vous êtes parvenu à créer vos échantillons, cliquez sur **Terminer** pour fermer le didacticiel ou pour retourner à l'assistant d'enregistrement.



Connexion par empreinte digitale

Pour activer la connexion par empreinte digitale, vous devez enregistrer vos empreintes digitales (voir "Enregistrement d`empreintes digitales" de la page 14). Lors de l`enregistrement d`un utilisateur, des échantillons d`empreintes digitales sont numérisés et une correspondance est établie entre ces échantillons et le compte d`utilisateur Windows. Lorsque vous redémarrez votre ordinateur et que vous voulez vous reconnecter, la boîte de dialogue de connexion vous invite à vous identifier. Vous pouvez ignorer la vérification d`empreinte digitale en appuyant sur **Ctrl + Alt + Suppr** pour vous connecter à l`aide du mot de passe Windows.

La connexion biométrique protège également votre économiseur d'écran et vous permet de vous reconnecter après une mise en veille (le mot de passe vous permettant de vous reconnecter à partir de l'économiseur d'écran ou de l'écran de veille doit être défini dans votre système).

Pour définir le mot de passe de l'économiseur d'écran, allez dans **Démarrer > Panneau de configuration**, cliquez sur **Afficher** et sélectionnez l'onglet **Économiseur d'écran**.

§ Si vous utilisez Windows Vista, allez dans **Démarrer > Panneau de configuration** > cliquez sur **Icône de personnalisation** puis sur l'icône **Économiseur d'écran**.

Pour désactiver la connexion par empreinte digitale :

 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

- Sélectionnez Paramètres > Paramètres du système > Connexion
- Sélectionnez la case d'option Connexion Windows standard. La connexion par empreinte digitale sera désactivée et vous vous connectez au système à l'aide de la connexion Windows standard.
- ▶ Pour permettre la connexion par empreinte digitale :
- Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

• Sélectionnez Paramètres > Paramètres du système > Connexion

 Sélectionnez la case d'option de connexion par empreinte digitale et la connexion au système par empreinte digitale est activée au lieu de la connexion par mot de passe Windows.

Pour plus d'informations concernant les paramètres de connexion, reportez-vous au chapitre 4, Centre de contrôle, "Connexion" de la page 71.

Remarque : Vous devez définir un mot de passe Windows afin de protéger votre ordinateur. Si aucun mot de passe Windows n`est défini, Protector Suite QL ne peut sécuriser l`accès à votre ordinateur.

Protector Suite QL interagit également avec la connexion au réseau Novell. Pour que Protector Suite QL se connecte automatiquement à un réseau Novell, votre nom d'utilisateur Windows et votre mot de passe doivent correspondre à ceux de Novell. Les clients Novell suivants ne fonctionnent pas avec Protector Suite QL : 4.83, 4.90.

Changement rapide d`utilisateur

La fonction Changement rapide d'utilisateur de Windows† est également prise en charge. Si un utilisateur A est connecté et l'utilisateur B (qui est déjà enregistré) passe son doigt sur le lecteur, Protector Suite QL reconnaît l'empreinte digitale et change d'utilisateur.

Pour activer le Changement rapide d`utilisateur†(FUS) :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

- 2 Sélectionnez Paramètres > Paramètres du système.
- 3 Sélectionnez l'onglet Connexion.
- 4 Windows XP uniquement : sélectionnez l'option Activer le Changement rapide d'utilisateur. Si cette option n'est pas visible, votre système ne prend pas en charge le Changement rapide d'utilisateur (par exemple, votre ordinateur est membre d'un domaine. Pour activer la prise en charge de changement rapide d'utilisateur, vous devez supprimer votre ordinateur du domaine.).

Pour supprimer un ordinateur d`un domaine :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur **Poste de travail** (**Ordinateur** dans Windows Vista) dans votre Bureau ou dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Propriétés.**
- 2 Dans Windows Vista, cliquez sur le lien **Modifier les paramètres**et attribuez-vous le statut d'administrateur.
- 3 Sélectionnez l'onglet Nom de l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur le bouton **Modifier** (ou**Renommer**) et sélectionnez la case d'option **Groupe de travail** dans la sous-fenêtre **Membre de**.

Remarque : Seul un administrateur peut supprimer un ordinateur d`un domaine.

Modification du mot de passe Windows (Réinitialisation)

Le mot de passe de connexion à Windows peut être modifié par un utilisateur (via le panneau de configuration ou la boîte de dialogue **Ctrl+Alt+Suppr**) ou par un administrateur (via la réinitialisation du mot de passe). Il n'existe aucune différence entre ces deux types de modification de mot de passe en ce qui concerne Protector Suite QL. Les scénarios diffèrent selon le type de compte utilisateur utilisé et la manière dont les utilisateurs se connectent à leur ordinateur.

Ceci s`applique à Windows†2000 et Windows†XP (en ce qui concerne Windows Vista, la fonction est identique mais un IUG différent s`affiche).

Lorsqu`un compte d`utilisateur local est utilisé sur un ordinateur dans un groupe de travail ou un domaine, deux scénarios sont possibles :

- 1 Un utilisateur se connecte à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe Windows et le mot de passe est alors modifié.
 - L'utilisateur verrouille l'ordinateur ou se déconnecte.
 - L'empreinte digitale de l'utilisateur est enregistrée.
 - Un avertissement s'affiche, indiquant qu'un nom d'utilisateur ou un mot de passe erroné est utilisé.

• L'utilisateur doit entrer le nouveau mot de passe. Ce mot de passe est ensuite stocké dans le passeport de l'empreinte digitale, qui est mis à jour, puis l'utilisateur est connecté à l'ordinateur. La prochaine connexion par empreinte digitale se fera comme à l'habitude.

- 2 Un utilisateur se connecte à l'aide d'une empreinte digitale enregistrée et le mot de passe est alors modifié.
 - Le mot de passe est enregistré dans le passeport de l'empreinte. Il ne sera plus nécessaire d'entrer le mot de passe ultérieurement.
 - L'utilisateur verrouille l'ordinateur ou se déconnecte
 - L'empreinte digitale de l'utilisateur est enregistrée
 - L'ordinateur est déverrouillé ou l'utilisateur se connecte

Lorsqu`un compte d`utilisateur de domaine est utilisé dans un domaine :

L'utilisateur se connecte à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe Windows ou d'une empreinte digitale enregistrée. Le mot de passe est alors modifié.

- L'utilisateur verrouille l'ordinateur ou se déconnecte.
- L'empreinte digitale de l'utilisateur est enregistrée.
- Un avertissement s'affiche, indiquant qu'un nom d'utilisateur ou un mot de passe erroné est utilisé.

• L'utilisateur doit entrer le nouveau mot de passe. Ce mot de passe est ensuite stocké dans le passeport de l'empreinte digitale, qui est mis à jour, puis l'utilisateur est connecté à l'ordinateur. La prochaine connexion par empreinte digitale se fera comme à l'habitude.

Cas particuliers :

"L`utilisateur doit changer de mot de passe lors de la prochaine connexion" est défini ou l`expiration du mot de passe est définie pour le domaine.

• Sur un ordinateur client, un utilisateur se connecte à l'aide d'une empreinte enregistrée.

• Une boîte de dialogue apparaît, invitant l`utilisateur à changer de mot de passe. Ce mot de passe est ensuite stocké dans le passeport de l`empreinte digitale, qui est mis à jour, puis l`utilisateur est connecté à l`ordinateur. La prochaine connexion par empreinte digitale se fera comme à l`habitude.

Important :Protector Suite QL Si vous modifiez votre nom d`utilisateur Windows, votre passeport d`utilisateur sera supprimé (c`est-à-dire les enregistrements de vos empreintes digitales) et vous pourrez accéder à vos fichiers cryptés uniquement en saisissant votre mot de passe de sauvegarde et l`enregistrement Web en les important au cas où vous avez créé une sauvegarde.

Banque de mots de passe

La Banque de mots de passe est une fonction facultative de Protector Suite QL. Lorsqu`elle est installée, la Banque de mots de passe mémorise des enregistrements (noms d`utilisateur, mots de passe et autres paramètres) de vos boîtes de dialogue de sites et applications Web, de sorte que vous puissiez accéder aux pages Web et applications fréquemment utilisées (messagerie Web, comptes bancaires, e-commerce, etc.) en toute sécurité, sans devoir entrer les noms d`utilisateur, mots de passe et données des formulaires. Il vous suffit d`entrer les informations requises une seule fois, lors de l`enregistrement de la page Web ou de la boîte de dialogue de mot de passe. Lorsque la fenêtre s`affiche à nouveau, vous pouvez entrer automatiquement les données à l`aide du lecteur. Vous pouvez également accéder aux sites Webs enregistrés directement à partir du Biomenu.

La Banque de mots de passe prend en charge les navigateurs suivants : Internet Explorer 5.0 et versions supérieures, Firefox 1.0 - 2.0. La prise en charge pour Internet Explorer est installée automatiquement. Lorsque vous démarrez Protector Suite QL pour la première fois ou sans utiliser d'empreintes digitales enregistrées, une invite apparaît vous demandant si vous souhaitez installer un plug-in Firefox afin d'activer le support. L'installation du Plug-in firefox peut également être exécutée sous l'onglet **Centre De Contrôle > Applications > Banque De mots de passe > Alertes**.

Remarque : L'enregistrement des applications 32†bits exécutées sur des systèmes de 64†bits n'est pas prise en charge.

(Windows Vista uniquement.) Si le nom du compte utilisateur est
 "Administrateur" (Remarque : il s`agit d`un compte intégré, qui est désactivé par défaut), Internet Explorer n`est pas pris en charge avec la Banque de mots de

passe.

Enregistrement de pages Web et de boîtes de dialogue.

Vous devez enregistrer un site Web ou une boîte de dialogue pour conserver les éléments enregistrés de vos sites Web et des boîtes de dialogue de mots de passe (noms d'utilisateurs, mots de passe et autres paramètres), de sorte qu'ils puissent être saisis automatiquement, c'est-à-dire complétés automatiquement dès que vous vous identifiez (en glissant votre doigt sur le lecteur).

Pour créer un enregistrement :

- 1 Affichez une page Web ou une boîte de dialogue à enregistrer.
- 2 Complétez les champs de nom d'utilisateur, de mot de passe et tout autre champ nécessaire.

3 Glissez le doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu**. Sélectionnez **Enregistrer**.

ΟU

Pour les pages Web contenant un champ mot de passe, une boîte de dialogue apparaît automatiquement lors de la soumission, vous demandant si vous souhaitez enregistrer les données entrées avec la Banque de mots de passe. Cliquez sur **Oui.**



Toutes vos données sont stockées. Après avoir créé un enregistrement, un message apparaît dans le coin de votre navigateur pour confirmer la création de votre enregistrement.

Remarque :Si vous souhaitez activer/désactivez ces messages, ou si vous avez désactivé la boîte de dialogue vous encourageant à vous enregistrer et que vous souhaitez la réactiver, voir "Activer/désactiver les astuces de la banque de mots de passe." de la page 37.

Saisie automatique des enregistrements

La saisie automatique à partir d'un enregistrement lance le site Web enregistré et vous connecte automatiquement à l'aide des informations d'identification enregistrées.

Pour effectuer une saisie automatique à partir d'un enregistrement :

- 1 Affichez la boîte de dialogue ou le site Web enregistré.
- 2 Identifiez-vous.
- 3 (Facultatif) Une boîte de dialogue de la Banque de mots de passe s`affiche, vous informant que vous pouvez soumettre votre enregistrement. Cliquez sur **Oui** pour effectuer la saisie automatique à partir de l`enregistrement.

Activez **Ne plus afficher ce message** pour passer cette étape la prochaine fois.

Banque de n	nots de passe
?	Vous disposez d'un enregistrement pour cette fenêtre. Étant donné que vous avez glissé le doigt, les données de l'enregistrement seront saisies automatiquement. Si vous souhaitez réaliser un autre enregistrement pour cette fenêtre, appuyez sur Maj tout en glissant le doigt.
	Voulez-vous effectuer la saisie automatique de l'enregistrement ?
	Ne plus afficher ce message
	O <u>u</u> i <u>N</u> on

4 La saisie automatique est effectuée à partir de l'enregistrement.

Pour démarrer un site Web enregistré, vous pouvez également utiliser le Biomenu.

- 1 Faites glisser votre doigt pour afficher le **Biomenu**.
- 2 Sélectionnez **Sites enregistrés.** Une liste des sites enregistrés s'affichera.
- 3 Sélectionnez une page que vous souhaitez afficher et dont vous souhaitez utiliser l'enregistrement en vue d'une saisie automatique

4 Le contour du navigateur clignote en magenta lorsque la page est chargée et que l'enregistrement est saisi automatiquement.



Enregistrement de sites Web et de boîtes de dialogue avec plusieurs formulaires.

Enregistrement de sites Web avec plusieurs formulaires.

La banque de mots de passe enregistre des formulaires individuels. Si un site contient plusieurs formulaires, chacun d'entre eux nécessite un enregistrement séparé. Cela signifie que seul un formulaire actif est enregistré.

Pour enregistrer un formulaire sur une page dans laquelle un enregistrement existe déjà (une page avec plusieurs formulaires), maintenant la touche **MAJ** enfoncée et faites glisser votre doigt pour afficher le **Biomenu**. (Si la page est déjà enregistrée, le fait de faire glisser votre doigt sur le lecteur sans maintenir la touche **MAJ** enfoncée entraîne la saisie automatique de l'enregistrement existant.)

- Un formulaire actif est enregistré.
- Si aucun formulaire n'est actif et qu'Internet Explorer 5.5 (ou une version supérieure) est utilisé, l'utilisateur est invité à sélectionner le formulaire à enregistrer.
- Si aucune des situations ci-dessus ne se présente, aucune action n'a lieu.

Exemples de scénarios :

Supposons qu'il n'y ait pas d'enregistrement pour une page. La page contient les formulaires A et B.

A. Vous venez de compléter le formulaire A, et celui-ci est toujours actif. Vous faites glisser votre doigt sur le lecteur. Le formulaire†A est enregistré.

B. Vous venez de compléter le formulaire A et vous passez au formulaire B, de sorte que ce dernier est actif. Vous faites glisser votre doigt sur le lecteur. Le formulaire†B est enregistré (mais reste vide).

C. Vous venez de compléter le formulaire A et vous avez cliqué à l'extérieur du formulaire, de sorte qu'aucun formulaire n'est actif. Vous utilisez Internet Explorer†5.5 ou une version supérieure. Vous faites glisser votre doigt sur le lecteur. Vous serez invité à sélectionner le formulaire cible à enregistrer.

D. Vous venez de compléter le formulaire A et vous avez cliqué à l'extérieur du formulaire, de sorte qu'aucun formulaire n'est actif, mais vous utilisez une version antérieure d'IE. Aucune action n'a lieu.

Saisie automatique des éléments enregistrés des sites Web avec plusieurs formulaires :

Un enregistrement existant est saisi automatiquement si la page est affichée à partir de **Biomenu > Sites enregistrés**. Si vous avez affiché la page manuellement et que vous voulez maintenant que la saisie automatique soit effectuée à partir de l'enregistrement, faites glisser votre doigt sur le lecteur.

- S`il n`y a qu`un enregistrement pour la page (quel que soit le nombre total de formulaires existants), celui-ci est utilisé pour la saisie automatique.
- S`il existe plusieurs formulaires enregistrés et que l`un d`eux est actif, c`est ce dernier qui sera utilisé.
- Si aucun formulaire n`est actif, tous les enregistrements existants pour la page sont proposés pour effectuer la saisie automatique.

Enregistrement et saisie automatique de boîtes de dialogue complexes

La Banque de mots de passe sert avant tout à enregistrer des boîtes de dialogue simples composées de champs de nom d'utilisateur et de mot de passe, qui généralement des boîtes de dialogue de connexion à des applications.
Il est impossible de prendre en charge davantage de boîtes de dialogue complexes. Les champs de texte et de mot de passe peuvent être toujours enregistrés. Les enregistrements sauvegardent les contrôles qui ne sont pas cachés, désactivés, minimisés, etc. Les cases d'option, les cases à cocher, les zones de liste déroulante et les choix qui apparaissent dans ces zones sont enregistrés pour des applications utilisant les contrôles standard de Windows (par ex. les boîtes de dialogue du système). Toutes les informations enregistrées peuvent être modifiées (p. ex. en cas de changement forcé de mot de passe).

Les boîtes de dialogue contenant plusieurs pages peuvent poser problème. Dans certains cas, toutes les pages enregistrées composent un seul enregistrement. La banque de mots de passe ne peut traiter correctement les boîtes de dialogue qui n'effectuent aucun contrôle avant d'être utilisées, mais elle les extrait uniquement. Les exemples typiques sont quelques boîtes de dialogue de Microsoft Office.

Lors de la saisie automatique à partir d'une boîte de dialogue enregistrée, si la modification d'un contrôle appelle une action nécessitant l'intervention de l'utilisateur, la banque de mots de passe attend (avec la boîte de dialogue) et la saisie automatique n'est effectuée que lorsque l'action est terminée.

Gestion de vos enregistrements.

Il est parfois utile de modifier votre enregistrement existant - par ex. si la boîte aux lettres de votre société a été modifiée et que vous souhaitez mettre à jour vos enregistrements. Vous pouvez également supprimer votre enregistrement ou activer/désactiver la soumission automatique de l'enregistrement saisi automatiquement. Vous pouvez exporter votre enregistrement pour l'utiliser sur un autre ordinateur. Un enregistrement exporté est un fichier avec une extension ***.pb** qui peut être importé plus tard. Si vous voulez classer vos enregistrements dans des dossiers, vous pouvez également le faire sous l'onglet de cette boîte de dialogue.

Pour gérer vos enregistrements :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

2 Sélectionnez **Applications >Banque de mots de passe**. Une authentification est requise.

Applications	x
Alertes Sites enregistrés	
Yahoo! Mail: The best web-based email!	
Modifier Organiser Importer Export	er
Fern	ner

- 3 Sélectionnez l'onglet Enregistrements.
- 4 Sélectionnez l'enregistrement avec lequel vous voulez travailler.

• Cliquez sur le bouton **Modifier...** pour modifier les détails de l'enregistrement conservé (par ex. votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ont été modifiés et vous souhaitez refléter ce changement sur l'enregistrement existant.) La case à cocher **Formulaire de soumission automatique** contrôle la soumission automatique du formulaire après la saisie automatique de l'enregistrement. Si elle est activée, l'enregistrement sera saisi automatiquement lorsque vous ferez glisser votre doigt sur le lecteur. Si elle est désactivée, une boîte de dialogue apparaîtra pour vous inviter à confirmer la saisie automatique. Cela se produira chaque fois que vous accéderez à la boîte de dialogue ou au site enregistré.

• Cliquez sur le bouton **Organiser...** pour organiser les enregistrements en dossiers, déplacer les enregistrements vers le haut ou vers le bas de la liste et créer ou supprimer des dossiers. La même structure apparaîtra dans les raccourcis Web du Biomenu.

• Cliquez sur le bouton **Exporter** pour exporter votre enregistrement, par ex. pour l'utiliser sur un autre ordinateur. Choisissez les enregistrements à exporter ou tous les enregistrements existants seront exportés automatiquement. Pour sélectionner davantage d'enregistrements, maintenez la touche **Ctrl** ou la touche **Shift** enfoncée lorsque vous sélectionnez les enregistrements. Sélectionnez ensuite un fichier de destination et entrez un mot de passe. Ce mot de passe sera exigé lors de l'importation des enregistrements. L'extension des fichiers de la banque de mots de passe est ***.pb**.

• Cliquez sur le bouton **Importer** pour importer les enregistrements d'un fichier de la Banque de mots de passe. Sélectionnez le fichier source *.**pb**. Vous pouvez remplacer tous les enregistrements existants par des enregistrements importésou vous pouvez leur ajouter les enregistrements importés. Lorsque vous ajoutez un enregistrement avec un nom déjà utilisé, il sera automatiquement renommé afin que l'ancien et le nouveau puissent coexister. Saisissez le mot de passe créé lors de l'exportation.

5 Cliquez sur OK pour terminer.

Activer/désactiver les astuces de la banque de mots de passe.

La banque de mots de passe affiche des astuces destinées à l'utilisateur quand une action telle que l'enregistrement d'une boîte de dialogue, la saisie automatique à partir d'un enregistrement d'une boîte de dialogue, etc. est possible. Ces messages peuvent être activés/désactivés dans la boîte de dialogue **Centre de contrôle > Applications > Banque de mots de passe**. Si l'utilisateur se connecte à Windows à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, ces messages ne sont pas actifs tant qu'une vérification par empreinte digitale n'a pas été effectuée avec succès.

Pour activer ou désactiver les astuces :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

- 2 Sélectionnez Applications >Banque de mots de passe. Une authentification est requise.
- 3 Sélectionnez Alertes
- 4 Sélectionnez les astuces que vous souhaitez afficher.

• Me prévenir lors de la saisie automatique d`un enregistrement -Cette astuce permet d`informer l`utilisateur que la saisie automatique d`un enregistrement va commencer. Cet avertissement est utile lorsque

vous souhaitez créer davantage d`enregistrements pour le même formulaire ou la même boîte de dialogue et que vous ne voulez pas écraser les données déjà introduites.

• *Me prévenir après la création d`un enregistrement* - Ce message permet d`informer l`utilisateur que l`enregistrement a bien été créé.

• *Me prévenir si un champ du mot de passe a été modifié* - Cette astuce permet d'informer l'utilisateur que le champ du mot de passe sera affiché sous forme lisible.

• Me demander si les données de formulaire doivent être mémorisées - permet d`activer/désactiver la boîte de dialogue vous invitant à enregistrer la banque de mots de passe après que vous avez soumis un formulaire (dans une page Web ou une boîte de dialogue).

• *Me prévenir quand la saisie automatique d`une boîte de dialogue est possible* - Cette astuce permet d`informer l`utilisateur que la saisie automatique de l`enregistrement est possible.

• *Me prévenir si une boîte de dialogue peut être enregistrée* - Cette astuce permet d'informer l'utilisateur que la boîte de dialogue contient un champ de mot de passe qui peut être enregistré.

• *M`alerter si un site Web peut être utilisé pour une saisie automatique - ce message informe l`utilisateur que la saisie automatique à partir de l`enregistrement est possible.*

• *M`alerter si un site Web peut être enregistré* - ce message permet d`informer l`utilisateur que la page contient un champ de mot de passe qui peut être enregistré.

Lanceur d`applications

Le Lanceur d'applications est une fonction en option de Protector Suite QL.

Lorsqu'il est installé, il vous permet de lancer des applications enregistrées en glissant simplement votre doigt sur le lecteur. Glissez et déposez (ou parcourir)le raccourci d'une application à partir du bureau, d'un fichier, etc. et l'application démarrera la prochaine fois que vous glisserez le doigt sélectionné sur le capteur. (p. ex. glissez et déposez le fichier "document.doc" qui se trouve sur votre bureau et il sera ouvert dans Word la prochaine fois que vous glisserez le doigt sélectionné).

L'une des empreintes enregistrées ne doit pas être attribuée, car elle est réservée à l'affichage du Biomenu. Le nombre maximum d'applications que vous pouvez démarrer de cette manière est égal au nombre d'empreintes que vous avez enregistrées - 1.

Si vous voulez éviter de démarrer l'application (et faire appel au **Biomenu** à la place), maintenez la touche **Shift** enfoncée tout en faisant glisser votre doigt sur le lecteur.

Pour créer l'association entre un doigt enregistré et une application :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

2 Sélectionnez **Applications >Lanceur d`applications**. Une authentification est requise.

3 Une boîte de dialogue montrant deux mains apparaît. Un bouton se trouve au-dessus de chaque doigt enregistré.

Applications
Applications
Faites glisser l'application sur les boutons pour attribuer des applications aux doigts.
OK Annuler

4 Glissez et déposez une application ou un fichier. La boîte de dialogue Application s`ouvre. Modifiez les informations si besoin est et entrez éventuellement les paramètres de l`application (voir les exemples cidessous). Cliquez sur OK.

ΟU

Cliquez sur un bouton au-dessus d`un doigt. La boîte de dialogue **Application** s`ouvre.

Entrez le nom de l'application.

Sur la ligne Application, cliquez sur le bouton situé à droite pour rechercher un fichier à lancer. Cela peut être n`importe quel fichier exécutable (p. ex. lexplorer.exe)

Certains paramètres supplémentaires en option peuvent être entrés dans le champ Paramètres de l'application. Si vous hésitez, ne le remplissez pas. Voir ci-dessous pour des exemples de paramètres de l'application.

5 Cliquez sur OK.

L'association a été créée. La prochaine fois que vous vous identifierez (en glissant votre doigt sur le capteur), l'application que vous avez sélectionnée sera lancée.

Exemples de Paramètres de l'application

 Un site Web peut être ouvert en lançant un navigateur Web tel qu'Internet Explorer Tapez une adresse de site Web (telle que www.upek.com) dans le champ des paramètres de l'application et le site Web sera lancé chaque fois que vous vous identifierez (en faisant glisser le doigt attribué) et que vous lancerez le navigateur.

Application		X
Empreinte attribuée:	Index gauche 🔹	
Titre de l'application:		
Application:		
Paramètres de l'application:		
0	Annuler	

 Un fichier peut être ouvert par une application telle que Microsoft Word. Tapez un chemin dans le champ entre guillemets (par exemple "C:\Documents and Settings\your.account\My Documents\document.doc"). Le fichier document.doc sera ouvert avec Word chaque fois que vous glissez votre doigt. Vous pouvez utiliser plus d`un paramètre pour une application.

Pour supprimer l`association empreinte digitale/application :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

- 2 Sélectionnez **Applications** >Lanceur d`applications. Une authentification est requise.
- Cliquez sur l'icône application sur le bouton au-dessus de l'empreinte attribuée.
- 4 Cliquez sur Supprimer.....
- 5 Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression de l'association. L'empreinte digitale peut à présent être utilisée pour une autre application.

Pour modifier l'association empreinte digitale/application :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

- 2 Sélectionnez **Applications** >Lanceur d`applications. Une authentification est requise.
- 3 Cliquez sur l'icône application sur le bouton au-dessus de l'empreinte attribuée.
- 4 Effectuez les modifications désirées.
- 5 Cliquez sur OK.

Coffre

Le Coffre est une fonction en option de Protector Suite QL.

Coffre vous permet de stocker vos fichiers dans une archive cryptée sur votre disque dur. Les archives cryptées peuvent contenir des fichiers ou des dossiers et sont protégés par la vérification d'empreintes digitales ou par un mot de passe de sauvegarde du Coffre si vous l'avez défini lors de la création d'une archive. Lorsqu'une archive du Coffre est déverrouillée, vous pouvez travailler avec le fichier archivé comme avec un dossier standard (supprimer, copier ou renommer des fichiers, etc.). La fonction Glisserdéplacer est également prise en charge. Vous pouvez simplement copier et coller ou déplacer vos fichiers vers votre archive déverrouillée et, lorsque vous la verrouillerez à nouveau, vos fichiers seront cryptés. Lorsque seul un fichier est crypté dans une archive déverrouillée, cliquez sur le fichier pour l'ouvrir. Vous pouvez également partager vos archives cryptées avec d'autres utilisateurs dont les empreintes digitales sont enregistrées.

Cryptage de fichiers

Vous êtes connectés à votre ordinateur et vous voulez ajouter vos fichiers à une archive cryptée.

Remarque : Vous devez enregistrer vos empreintes avant de créer une archive. Sinon, vous verrez apparaître un avertissement disant qu`aucun utilisateur est sélectionné. Voir Enregistrement des empreintes pour connaître la procédure d`enregistrement des empreintes.

Pour ajouter des fichiers ou des dossiers à une nouvelle archive du Mon Coffre :

- 1 Affichez les fichiers ou les dossiers que vous voulez crypter (à l'aide de l'Explorateur Windows ou d'une autre boîte de dialogue Windows).
- 2 Sélectionnez les fichiers et/ou les dossiers (à l`aide de la souris et Shift ou la touche Ctrl) et cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez Ajouter à une nouvelle archive cryptée.

Ouvrir Exécuter en tant qu'administrateur Ajouter au menu Démarrer
Ajouter à la parre de lancement rapide Ajouter à la nouvelle archive cryptée Ajouter à l'archive cryptée existante
Restaurer les versions précédentes
Couper Copier
Créer un raccourci Supprimer
Renommer

- 4 Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander de
 - Choisissez un dossier de destination (cliquez sur ... pour parcourir et sélectionner un dossier)
 - Choisissez un mot de passe. Voir ci-dessous pour plus d'informations.
 - **Avancée** >> Sélectionnez les utilisateurs qui pourront avoir accès aux fichiers cryptés.
 - Cliquez sur **OK**. Une authentification est requise.
- 5 Après le cryptage des fichiers, une boîte de dialogue vous invitera à choisir ce que vous souhaitez faire des fichiers originaux :

• **Conserver les fichiers originaux** ne supprimera pas ces fichiers et ils seront à la fois sauvegardés dans l'archive cryptée et laissés non cryptés à leur emplacement d'origine.

• **Supprimer les fichiers originaux** entraînera la suppression des fichiers originaux et permettra de les conserver uniquement sous forme cryptée dans l'archive.

• Sélectionnez la case à cocher **Effacer les fichiers avant de les supprimer** pour écraser les fichiers que vous supprimez avec un contenu aléatoire avant de les supprimer. Ce procédé empêchera toute personne de récupérer les fichiers supprimés.

6 L'archive cryptée est à présent créée (avec une extension *.uea ou une extension *.ueaf si un seul fichier a été crypté).

Types de mots de passe :

- Aucun mot de passe de sauvegarde implique que l'archive n'est protégée que par l'empreinte digitale. Il est impossible d'accéder aux fichiers stockés dans l'archive du Coffre si la vérification d'empreintes digitales ne peut se faire (en cas de blessure au doigt, de problème technique, etc.).
- Utiliser le mot de passe de sauvegarde global permettra de définir un mot de passe global, c`est-à-dire un mot de passe de sauvegarde qui sera commun à toutes les archives. C`est pratique si vous voulez éviter d`utiliser un mot de passe différent chaque fois que vous créez une archive. Si vous n`avez pas encore défini votre mot de passe de sauvegarde général, cette option sera grisée. Comment définir ou modifier le mot de passe de sauvegarde global dans "Gestion des archives du Coffre" de la page 51.
- Utiliser le mot de passe de sauvegarde suivant vous permettra de créer un nouveau mot de passe pour l'archive actuelle du Coffre.

Il est recommandé d'utiliser un mot de passe de sauvegarde car autrement vous ne pourrez pas déverrouiller vos archives si la vérification d'empreintes digitales ne peut se faire (en cas de blessure au doigt, de problème technique, etc.). Utilisez un mot de passe à haut niveau de sécurité, c'est-à-dire contenant au moins huit caractères, dont des caractères non alphanumériques, etc.

Lorsque la vérification d'empreintes digitales ne peut avoir lieu, une boîte de dialogue s'affichera pour vous inviter à introduire un mot de passe de sauvegarde. Vous pouvez faire apparaître cette boîte de dialogue et ignorer la vérification de l'empreinte digitale en fermant la boîte de dialogue qui vous invite à glisser votre doigt devant le lecteur.

Remarque : Si vous ne définissez pas de mot de passe de sauvegarde et que vous supprimez les empreintes digitales enregistrées, vous ne pourrez plus ouvrir les archives verrouillées du Coffre. Déverrouillez les archives du Coffre et déplacez les fichiers avant de supprimer vos empreintes digitales ou de définir un mot de passe de sauvegarde.

Pour ajouter des fichiers ou des dossiers à une archive de Mon Coffre existante :

1 Affichez les fichiers ou les dossiers que vous voulez crypter (à l'aide de l'Explorateur Windows ou d'une autre boîte de dialogue Windows).

- 2 Sélectionnez les fichiers et/ou les dossiers (à l`aide de la souris et Shift ou la touche Ctrl) et cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez Ajouter à une archive cryptée existante.
- 4 Recherchez et sélectionnez l'archive dans laquelle vous voulez sauvegarder les fichiers (le fichier aura l'extension *.uea).
- 5 Sélectionnez Ouvrir.
- 6 Une authentification est requise.
- 7 Après le cryptage des fichiers, une boîte de dialogue vous invitera à choisir ce que vous souhaitez faire des fichiers originaux :

• **Conserver les fichiers originaux** ne supprimera pas ces fichiers et ils seront à la fois sauvegardés dans l`archive cryptée et laissés non cryptés à leur emplacement d`origine.

• **Supprimer les fichiers originaux** entraînera la suppression des fichiers originaux et permettra de les conserver uniquement sous forme cryptée dans l'archive.

• Sélectionnez la case à cocher **Effacer les fichiers avant de les supprimer** pour écraser les fichiers que vous supprimez avec un contenu aléatoire avant de les supprimer. Ce procédé empêchera toute personne de récupérer les fichiers supprimés.

8 Les fichiers sont à présent ajoutés à l'archive cryptée de Mon Coffre.

Verrouiller et déverrouiller une archive du Coffre

Vous êtes connecté à votre ordinateur et vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller l'archive cryptée du Coffre.

Lorsqu'une archive du Coffre est déverrouillée, vous pouvez travailler avec le fichier d'archives comme s'il s'agissait d'un dossier standard (supprimer, copier ou renommer des fichiers, etc.). La fonction glisser-déposer est également prise en charge. Lorsque un seul fichier est crypté dans une archive et qu'il est déverrouillé, cliquez sur le fichier pour l'ouvrir. Déverrouiller et ouvrir une archive du coffre :

- 1 Sélectionnez le fichier d`archives (*.uea or *.ueaf) que vous voulez ouvrir et cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel.
- 2 Choisissez Ouvrir ou Déverrouiller.

Ouvrir
Ouvrir avec
Déverrouiller
Décrypter vers
Restaurer les versions précédentes
Envoyer vers
Couper
Copier
Créer un raccourci
Supprimer
Renommer
Propriétés

- 3 Vous êtes invité à vous identifier en faisant glisser votre doigt sur le lecteur ou en entrant le mot de passe de sauvegarde. (Cela dépend des options définies lors de la création de l'archive.)
- 4 L'archive est maintenant déverrouillée et vous pouvez y travailler comme dans un dossier standard (supprimer, copier ou renommer des fichiers, etc.) ou, s'il s'agit d'une archive à un seul fichier (*.ueaf), le fichier de l'archive sera démarré (par ex. un document texte sera ouvert).

Remarque : Si vous double-cliquez sur une archive :

• Si elle est verrouillée, le système vous invitera à vous identifier avant de déverrouiller et d`ouvrir le dossier.

- Si elle est déjà déverrouillée, le système ouvrira le dossier d'archive.
- S`il n`y a qu`un fichier crypté et qu`il est verrouillé, le système vous réclamera votre autorisation et ouvrira ensuite le fichier.

• S`il n`y a qu`un fichier crypté et qu`il est déverrouillé, le système ouvrira le fichier.

Pour verrouiller une archive du Coffre :

- 1 Sélectionnez un fichier d`archive (*.uea ou *.ueaf) et cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel.
- 2 Choisissez Verrouiller. Aucune vérification n'est requise ici.
- 3 L'archive est maintenant verrouillée.

Pour verrouiller toutes les archives du Coffre :

- 1 Faites glisser le doigt devant le lecteur pour afficher le **Biomenu**.
- 2 Sélectionnez Verrouiller toutes les archives dans le menu. Aucune vérification n'est requise ici.
- 3 Toutes vos archives déverrouillées sont maintenant verrouillées.

Décrypter des fichiers à partir d'une archive du Coffre

Vous êtes connecté à votre ordinateur et vous voulez décrypter des fichiers ou des dossiers à partir d'une archive du Coffre. Vous pouvez soit sélectionner la totalité du fichier d'archive du Coffre et décrypter tous les fichiers qui s'y trouvent ou sélectionner des fichiers séparés à partir de l'archive et les décrypter.

► Pour décrypter tous les fichiers ou dossiers d`une archive du Coffre en une fois

- 1 Sélectionnez le fichier d'archive (*.uea ou *.ueaf) que vous voulez décrypter et cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel.
- 2 Choisissez Décrypter vers...
- 3 Sélectionnez un emplacement de destination pour l'enregistrement des fichiers décryptés.
- 4 Une authentification est requise. (Cela dépend des options définies lors de la création de l'archive.)
- 5 Vos fichiers sont décryptés dans l'emplacement de destination.

Pour les crypter à nouveau ou créer une nouvelle archive, voir "Cryptage de fichiers" de la page 43.

Pour décrypter les fichiers ou dossiers sélectionnés à partir d'une archive du Coffre

- Sélectionnez le fichier d'archive (*.uea) que vous voulez décrypter et ouvrez-le (double-cliquez sur ce fichier et, s'il est verrouillé, contrôler vous-même).
- 2 Sélectionnez le(s) fichier(s) que vous voulez décrypter (à l`aide de la souris et de la touche **Shift** ou **Ctrl**) et cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel.
- 3 Sélectionnez Décrypter vers....
- 4 Sélectionnez un emplacement de destination où enregistrer le ou les fichiers décryptés.
- 5 Décidez de ce que vous voulez faire avec les fichiers originaux de l'archive :

Supprimer les fichiers originaux - permet de supprimer les fichiers décryptés à partir de l'archive.

Conserver les fichiers originaux - permet de conserver les fichiers dans l'archive cryptée.

6 Vos fichiers sont décryptés dans l'emplacement de destination. Pour les crypter à nouveau ou créer une nouvelle archive, voir "Cryptage de fichiers" de la page 43.

Partage de l'accès aux Archives du Coffre

Les utilisateurs peuvent partager une archive du Coffre. Lorsque vous créez une archive, vous pouvez choisir les utilisateurs qui auront accès à l'archive partagée en utilisant les empreintes digitales qu'ils ont enregistrées. Les utilisateurs peuvent également se voir accorder (ou de refuser) l'accès ultérieurement via **Propriétés** du Coffre. Tout le monde (et pas uniquement les utilisateurs ayant le droit de partager l'archive) peut accéder à l'archive en utilisant un mot de passe de sauvegarde valide.

Important : Tous les utilisateurs qui partagent une archive ont les mêmes droits d'accès, y compris la possibilité de supprimer et d'ajouter des fichiers, de changer le mot de passe pour accéder à l'archive ou de refuser l'accès à d'autres utilisateurs, etc.

Autoriser l'accès aux utilisateurs lors de la création d'une archive :

1 Cliquez avec le bouton droit sur les fichiers que vous voulez crypter et sélectionnez **Ajouter à la nouvelle archive cryptée** dans le menu.

- 2 Choisissez un mot de passe de sauvegarde. Tous les utilisateurs auront le même mot de passe de sauvegarde.
- 3 Cliquez sur Avancé >>

Crypter les fichiers
Nom de fichier de l'archive :
C:\Users\root\Desktop\pshome.exe.ueaf
Pas de mot de passe de sauvegarde Utiliser le mot de passe de sauvegarde global
• Utiliser le mot de passe de sauvegarde suivant :
Mot de passe : <u>V</u> érification :
••••
Simple << QK Annuler
<u>C</u> rypter pour les utilisateurs :
✓ root

- 4 La fenêtre Crypter pour les utilisateurs s'affichera avec une liste des utilisateurs enregistrés. Cliquez sur les utilisateurs qui partageront l'archive.
- 5 Cliquez sur **OK**. Tous les utilisateurs sélectionnés peuvent déverrouiller l'archive en faisant glisser leur doigt devant le lecteur.

► Pour autoriser ou refuser l`accès aux utilisateurs dans les propriétés du Coffre :

- 1 Sélectionnez un fichier d'archive (*.uea ou *.ueaf).
- 2 Cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel et sélectionnez **Propriétés.**
- 3 Si l'archive est verrouillée, cliquez sur Déverrouiller pour accéder aux options des propriétés. Authentifiez-vous à l'aide de votre empreinte digitale ou d'un mot de passe de sauvegarde.

- 4 A cet endroit vous pouvez modifier le mot de passe de l'archive. Cette manœuvre permettra de modifier le mot de passe pour tous les utilisateurs. Dans la fenêtre Autoriser l'accès aux utilisateurs, sélectionnez ceux à qui vous voulez autoriser ou refuser l'accès. Tous les utilisateurs sélectionnés peuvent déverrouiller l'archive en faisant glisser leur doigt devant le lecteur.
- 5 Si vous voulez verrouiller l'archive, cliquez sur Verrouiller.

Si vous utilisez le **Mot de passe de sauvegarde global,** le mot de passe de la boîte de dialogue **Applications > Coffre** de l'utilisateur qui a crée l'archive est défini. Modifier ce mot de passe n'affecte pas l'archive (ou les archives) déjà créée(s) du Coffre.

Si vous voulez que d`autres utilisateurs aient accès à votre Coffre, le fichier d`archive doit être placé dans un dossier partagé sur votre ordinateur.

Remarque : Lorsqu`un utilisateur connecté déverrouille une archive et que d`autres utilisateurs basculent sans se déconnecter ou redémarrer leur ordinateur, l`utilisateur à présent connecté n`aura pas accès à l`archive, même si l`accès est partagé. Si vous souhaitez partager l`archive, verrouillez-là avant de faire basculer des utilisateurs.

Gestion des archives du Coffre

Pour accéder à Propriétés des archives du Coffre

- 1 Sélectionnez un fichier d'archive (*.uea ou *.ueaf).
- 2 Cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel et sélectionnez **Propriétés.**
- 3 Sélectionnez l'onglet Coffre.
- 4 Si l'archive est verrouillée, cliquez sur Déverrouiller pour accéder aux options des propriétés. Authentifiez-vous à l'aide de votre empreinte digitale ou d'un mot de passe de sauvegarde.

Vous pouvez modifier le type de mot de passe utilisé pour l'archive et octroyer ou refuser l'accès aux autres utilisateurs.

5 Cliquez sur Verrouiller pour verrouiller à nouveau l'archive.

Remarque : L'archive doit être déverrouillée pour pouvoir accéder aux propriétés. Si vous voulez déverrouiller l'archive, cliquez sur Déverrouiller dans Propriétés ou reportez-vous à la section Déverrouiller/Verrouiller les archives.

Pour modifier le mot de passe de sauvegarde du Coffre :

- 1 Sélectionnez un fichier d'archive (*.uea ou *.ueaf).
- 2 Cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel et sélectionnez **Propriétés.**
- 3 Sélectionnez l'onglet Coffre.
- 4 Si l'archive est verrouillée, cliquez sur Déverrouiller pour accéder aux options des propriétés. Authentifiez-vous à l'aide de votre empreinte digitale ou d'un mot de passe de sauvegarde.
- 5 Choisissez :

• Effacer le mot de passe de sauvegarde pour supprimer le mot de passe de sauvegarde.

ΟU

• Définir le mot de passe de sauvegarde pour définir un nouveau mot de passe ou pour le modifier s`il a déjà été défini. Sélectionnez :

•Utiliser le mot de passe de sauvegarde global pour utiliser un mot de passe de sauvegarde commun à toutes les archives que vous choisissez de protéger par le mot de passe de sauvegarde global. Ce mot de passe peut être modifié dans la boîte de dialogue du Coffre.

•Utiliser le mot de passe de sauvegarde suivant pour créer un nouveau mot de passe pour l'archive.

Important : La modification du mot de passe de sauvegarde de l'archive entraînera la modification de ce mot de passe pour tous les utilisateurs. Tous les utilisateurs ayant accès à l'archive peuvent modifier le mot de passe.

Pour modifier le mot de passe de sauvegarde global dans Coffre

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

- 2 Sélectionnez Applications >Coffre. Une authentification est requise.
- 3 À cet endroit vous pouvez modifier ou définir le mot de passe de sauvegarde global. Ce mot de passe est commun à toutes les archives que choisissez de protéger par le mot de passe de sauvegarde global (lorsque vous créez une archive ou en allant dans Propriétés).

Modifier ce mot de passe n`affecte pas l`archive (ou les archives) déjà créée(s) du Coffre. Les archives qui sont actuellement verrouillées continueront à être protégées par l`ancien mot de passe.

Coffre personnel

Le Coffre personnel vous permet de crypter vos fichiers dans un dossier caché. Le dossier peut être affiché sur votre Bureau ou dans le Poste de travail. Ce dossier ne sera pas visible pour les utilisateurs avec qui vous partagez l'ordinateur. Avant d'utiliser le dossier Coffre personnel, vous devez l'initialiser (voir ci-dessous).

Initialiser le Coffre personnel

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

- 2 Sélectionnez Applications >Coffre. Une authentification est requise.
- 3 Sélectionnez l'onglet Coffre personnel.
- 4 Sélectionnez/Désélectionnez les emplacements dans lesquels vous souhaitez afficher le dossier Coffre personnel.
- 5 Cliquez sur le bouton Initialiser .
- 6 Définissez un mot de passe de sauvegarde.
- 7 Cliquez sur OK.

Votre Coffre personnel est à présent prêt à être utilisés et vous pouvez le voir sur votre Bureau ou dans le Poste de travail, ou à ces deux emplacements.

Astuce : Vous pouvez également Initialiser le Coffre personnel à partir de l'icône Coffre personnel. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Coffre personnel (par ex. sur le Bureau) et cliquez sur Initialiser ou faites glisser votre doigt pour afficher le Biomenu et sélectionnez Initialiser.

Cacher/Afficher le Coffre personnel

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

- 2 Sélectionnez Applications >Coffre. Une authentification est requise.
- 3 Sélectionnez l'onglet Coffre personnel.
- 4 Sélectionnez/Désélectionnez les emplacements dans lesquels vous souhaitez afficher le dossier Coffre personnel. Il peut être affiché sur votre Bureau ou dans le dossier Poste de travail ou à ces deux emplacements simultanément. Ce dossier est identique, même s`il est affiché à ces deux emplacements.

Définir/Modifier le mot de passe de sauvegarde

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

- 2 Sélectionnez Applications >Coffre. Une authentification est requise.
- 3 Sélectionnez l'onglet Coffre personnel.
- 4 Dans les champs de texte sous **Mot de passe de sauvegarde pour le Coffre personnel**, entrez ou modifiez votre mot de passe (deux fois, afin de le confirmer).
- 5 Identifiez-vous (par ex. faites glisser votre doigt ou faites glisser votre doigt et saisissez votre mot de passe) si vous y êtes invité.

La procédure d'ajout ou de suppression de fichiers est identique à celle du Coffre. Lorsque le dossier Coffre personnel est déverrouillé, vous pouvez travailler avec celui-ci comme avec un dossier standard (supprimer, copier ou renommer des fichiers, etc.). Pour crypter des fichiers, sélectionnez un ou plusieurs fichiers (ou dossiers) et cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez **Ajouter au Coffre personnel.** La fonction Glisser-déplacer est également prise en charge. Pour verrouiller/déverrouiller le dossier, sélectionnez-le, cliquez avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel et sélectionnez **Verrouiller** ou **Déverrouiller**.

Remarque : Pour supprimer le Coffre personnel et l'ensemble de son contenu, allez dans Centre de contrôle et sélectionnez Applications > Coffre et l'onglet Coffre personnel. Cliquez sur le bouton Supprimer et redéfinir. Toutes les données contenues dans Coffre personnel seront supprimées. Si vous souhaitez utiliser le Coffre personnel ultérieurement, vous devrez le réinitialiser.

Jetons de sécurité

Les codes jetons sont des mots de passe à usage unique utilisés pour accéder aux ressources en ligne. Protector Suite QL permet de générer un code jeton et de remplir automatiquement le formulaire une fois que vous avez fait glisser votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales.

La création de code jeton peut être effectuée par la puce du matériel d'identification par empreinte digitale ou par le logiciel. La création basée sur le matériel dépend du type de lecteur d'empreintes digitales. Notez que tous les lecteurs ne sont pas pris en charge.

Pour utiliser cette fonction, vous devez être inscrit auprès d'un fournisseur qui accepte les codes jetons.

RSA security Importation du jeton SecurID RSA

Pour obtenir un code jeton

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ΟU

Glissez votre doit pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez **Centre de** contrôle.

- 2 Sélectionnez Applications > Jetons de sécurité et identifiez-vous (par ex. faites glisser votre doigt sur le lecteur, ou faites glisser votre doigt et saisissez votre mot de passe) si vous y êtes invité.
- 3 L'onglet Jetons de sécurité s'affiche. Cliquez sur le bouton Ajouter.
- 4 L'onglet Importation du Jeton SecurID RSA s'affiche.
- 5 Donnez un nom au jeton et cliquez sur Suivant.

Dans la boîte de dialogue suivante, recherchez Le fichier securid (*.sdtid) que vous avez reçu de votre fournisseur. Si vous y êtes invité, entrez le mot de passe du fichier et cliquez sur **Suivant.**

- 6 Le jeton de sécurité sera activé. Une fois l'activation terminée, cliquez sur **Suivant.**
- 7 Lorsque le jeton est prêt, cliquez sur le bouton Terminer.

Générateur de codes jetons

Vous pouvez générer des codes jetons en enregistrant un jeton à l'aide de l'application Banque de mots de passe (voir ci-dessous) ou en utilisant le Générateur de codes jetons. Le Générateur de codes jetons est une simple boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner un jeton de sécurité et de générer un code jeton à l'aide de celui-ci. Vous pouvez ensuite le copier dans le presse-papiers et le coller où vous voulez.

Pour générer un code jeton

1 Faites glisser votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez **Codes jetons** dans le menu.



2 Sélectionnez le jeton à utiliser. Si vous n'avez qu'un jeton, le code jeton sera généré automatiquement.



Une boîte de dialogue s`affiche, indiquant la durée de validité du code jeton généré. Le code jeton est basé sur la durée et expire après un certain temps (généralement une minute).

Selon les exigences de votre fournisseur de services, sélectionnez si le code jeton sera généré **avec PIN** ou **sans PIN**. Sélectionnez **Suivant** lorsqu`un autre code jeton est requis par votre fournisseur de services (par ex. pour confirmer votre identité après avoir entré des données de connexion non valides).

3 Cliquez sur le bouton Fermer.

Gestion des jetons de sécurité

Vous pouvez modifier le nom de chaque jeton lorsqu`il apparaît dans les boîtes de dialogue ou supprimer des jetons.

Pour modifier un jeton :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ΟU

Glissez votre doit pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez **Centre de** contrôle.

- 2 Sélectionnez Applications > Jetons de sécurité et identifiez-vous (par ex. faites glisser votre doigt sur le lecteur, ou faites glisser votre doigt et saisissez votre mot de passe) si vous y êtes invité.
- 3 L'onglet Jetons de sécurité s'affiche. Sélectionnez un jeton à modifier.
- 4 Cliquez sur le bouton **Renommer...** et entrez un nouveau nom pour ce jeton.

OU

Cliquez sur le bouton **Supprimer...**. Lorsqu`un jeton est supprimé, les données figurant dans le passeport utilisateur sont effacées.

5 Cliquez sur **OK** pour confirmer les modifications et fermez la boîte de dialogue.

Enregistrement et saisie automatique du code jeton (avec la Banque de mots de passe)

La Banque de mots de passe peut détecter une page Web ou la boîte de dialogue d`une application lorsque les codes jetons sont utilisés. Une fois que vous avez enregistré un site Web ou une application, vous pouvez utiliser la Banque de mots de passe pour remplir automatiquement vos données de connexion, y compris les codes jetons, lorsque vous faites glisser votre doigt sur le lecteur. Vos informations d`identification seront protégées par la vérification d`empreinte digitale, qui est un procédé à la fois sûr et pratique. La banque de mots de passe reconnaît les pages contenant un champ de mot de passe et affiche un message signalant que la page peut être enregistrée. Ces messages peuvent être désactivés dans la boîte de dialogue des Paramètres de la Banque de mots de passe. Voir "Activer/désactiver les astuces de la banque de mots de passe." de la page 37.

Pour enregistrer des informations d'identification avec la Banque de mots de passe.

- 1 Affichez une page ou une application Web contenant un formulaire de code jeton.
- 2 Faites glisser votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu**.
- 3 Sélectionnez Enregistrer dans le menu.
- 4 L'Assistant d'enregistrement du code jeton s'affiche. Cliquez sur Sélectionner... pour sélectionner un jeton de sécurité dans la liste. Si vous n'utilisez qu'un jeton, le code jeton sera rempli automatiquement.

Assistant d'er Vous êtes su Veuillez saisir utilisé pour g relancerez ce	Assistant d'enregistrement des codes jetons Vous êtes sur le point d'enregistrer un formulaire de code jeton. Veuillez saisir votre ID utilisateur et sélectionner le jeton qui sera utilisé pour générer un mot de passe à chaque fois que vous relancerez cet enregistrement.		
Information Jeton : ID utilisateur:	RSA Sélectionnez		
Compl	étez et envoyez le formulaire web		

- 5 Cliquez sur OK pour confirmer et fermer.
- 6 Les informations d`identification sont maintenant enregistrées et pourront être saisies automatiquement la prochaine fois. Si vous avez sélectionné Compléter et envoyer le formulaire Web vous serez connecté à votre application.

Pour saisir automatiquement l'enregistrement d'un code jeton avec la Banque de mots de passe

- 1 Affichez une page Web ou une application que vous avez enregistrée.
- 2 Un message de la Banque de mots de passe s`affiche, vous informant d`un enregistrement existant.
- 3 Glissez votre doigt sur le lecteur.
- 4 (Facultatif) Une boîte de dialogue de la Banque de mots de passe s`affiche, vous informant que vous pouvez soumettre votre enregistrement. Cliquez sur **Oui** pour effectuer la saisie automatique à partir de l`enregistrement.
 Activez **Ne plus afficher ce message** pour passer cette étape la

Activez **Ne plus afficher ce message** pour passer cette étape la prochaine fois.

- 5 La fenêtre de navigation clignote, l'enregistrement est saisi automatiquement et vous êtes connecté.
- Remarque : La boîte de dialogue Temporisation du code jeton s`affiche lorsqu`un délai d`attente est nécessaire avant qu`un jeton ne soit soumis. Attendez la durée indiquée avant de tenter à nouveau d`effectuer une saisie automatique de l`enregistrement.

En cas d'échec de l'authentification des codes jetons, les codes jetons suivants vous seront demandés. Une boîte de dialogue apparaît, vous demandant si vous souhaitez que la Banque de mots de passe génère et soumette un nouveau code jeton. Sélectionnez **Oui** pour le générer, **Non** pour annuler et**Exécuter le générateur de codes jetons** pour générer et placer un code jeton manuellement.

Chapitre 4 Gestion de Protector Suite QL

Il existe trois procédures de gestion des fonctions et des paramètres de Protector Suite QL : dans la boîte de dialogue Centre de contrôle, à l'aide de l'icône de la barre d'état du système ou via le Biomenu (qui s'affiche après que vous avez passé votre doigt enregistré sur le lecteur). Ce chapitre vous explique ces fonctions.

Protector Suite QL Vous pouvez également accéder à ces fonctions à l'aide du menu **Démarrer** de Windows. Sélectionnez **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Protector Suite QL** pour afficher la liste des fonctions disponibles.

Centre de contrôle

Le Centre de contrôle contient diverses fonctions de gestion des empreintes et de configuration du logiciel. Les options disponibles dépendent de l'état du logiciel, du matériel employé et des applications installées.

Pour afficher Centre de contrôle :

- Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle
- ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le Biomenu et sélectionnez le Centre de contrôle
- Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la barre d'état système avec le bouton droit et sélectionner Démarrer Centre de contrôle...



Empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer, modifier et supprimer les empreintes digitales des utilisateurs et, si la sécurité au démarrage est d'application, vous pouvez également gérer les empreintes digitales présentes dans la mémoire du périphérique. La liste des fonctions disponibles varie en fonction de la version installée de Protector Suite QL, du lecteur d'empreintes digitales, des passeports existants et des privilèges d'administrateur de l'utilisateur actuel.

Remarque : Les fonctions diffèrent en fonction des privilèges d'administrateur de l'utilisateur actuel. En Mode sécurisé, les utilisateurs définis comme administrateurs d'empreintes digitales (voir "Mode de sécurité" sur la page 75) peuvent enregistrer ou modifier les passeports pour tous les utilisateurs enregistrés. Dans le mode Confort, les utilisateurs peuvent enregistrer ou modifier leurs propre passeport.

Enregistrement ou modification d'empreintes digitales

L'enregistrement d'empreintes digitales est un processus qui établit une correspondance entre votre nom d'utilisateur et mot de passe et vos empreintes digitales (traitées de manière à empêcher la reconstruction de l'image originale) à l'aide de clés de sécurité générées automatiquement. Toutes les données sont stockées dans un passeport d'empreintes digitales d'utilisateur.

Après les avoir enregistrées, vous pouvez utiliser vos empreintes digitales au lieu d`entrer votre nom d`utilisateur et votre mot de passe. Notez que, si vous modifiez votre nom d`utilisateur Windows, votre passeport sera supprimé.

Pour enregistrer ou modifier un passeport (enregistrer ou modifier des empreintes digitales) :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la barre d'état système avec le bouton droit et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

2 Cliquez sur Empreintes digitales.

3 Cliquez sur Enregistrer ou modifier les empreintes digitales. (Après l'installation mais avant l'enregistrement du premier utilisateur, seul l'Assistant Initialiser s'affiche dans cette section. Une fois que vous avez sélectionné le type d'enregistrement, l'assistant d'enregistrement se lance automatiquement.)

OU

ou cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre d'état système et sélectionnez **Modifier des empreintes...**

- 4 (Facultatif) En Mode sécurisé (voir "Mode de sécurité" sur la page 75), une liste de passeports existants s`affiche. Sélectionnez l`utilisateur et cliquez sur le bouton **Modifier** pour modifier l`empreinte digitale d`un utilisateur existant ou sur **Enregistrer** pour enregistrer un nouvel utilisateur.
- 5 L'écran Assistant enregistrement s'affiche.
- 6 Faites glisser votre doigt sur le lecteur d`empreintes digitales ou entrez votre mot de passe Windows, puis cliquez sur **Suivant.**

Mot de passe		≥
Pour continuer, glissez le doig	jt enregistre.	\$ 1
Glissez votre doigt: OU Entrez le mot de passe Windows:	1	Révéler le mot de passe
		< Précédent Suivant > Annuler

La boîte de dialogue du **Multifacteur** apparaît. Sélectionnez une méthode d'authentification. La prochaine fois que vous serez invité à vous identifier, la méthode sélectionnée sera requise (par ex. lorsque vous vous connecterez à votre ordinateur, que vous enregistrerez des pages Web, etc.). Cela s'appliquera pour toutes les empreintes enregistrées. Voir Chapitre 3, Méthodes du multifacteur , sur la page 17 pour plus d'informations.

- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour enregistrer une nouvelle empreinte digitale :

- sélectionnez un doigt à enregistrer en activant la case à cocher correspondante.

- Faites glisser le doigt sur le lecteur d'empreintes digitales. Cinqimages correctes sont nécessaires pour enregistrer une empreinte digitale (voir Chapitre 3, Enregistrement d'empreintes digitales , sur la page 14 pour plus d'instructions).

• Pour supprimer une empreinte digitale :

- Sélectionnez un doigt à supprimer en activant la case à cocher correspondante.

- Cliquez sur OK.

- 8 (Facultatif) Si l'enregistrement sur périphérique était sélectionné et que la configuration du système prend en charge la sécurité au démarrage, toutes les empreintes digitales enregistrées sont également utilisées pour la sécurité au démarrage.
- 9 (Facultatif) Si l'enregistrement sur disque dur est sélectionné et que la configuration de votre système prend en charge la sécurité au démarrage, les empreintes digitales enregistrées sont également utilisées pour la sécurité au démarrage.
- 10 La mémoire du périphérique est limitée. Si certaines empreintes digitales enregistrées dans les passeports ne sont pas attribuées à la sécurité au démarrage du périphérique (par exemple, une autre périphérique est connecté), le bouton Démarrage s`affiche au dessus de chaque doigt. Le bouton Démarrage s`affiche dans un état "depressed" par défaut. L`empreinte digitale correspondante est utilisée pour la sécurité au démarrage. Si vous ne voulez pas utiliser une empreinte digitale pour la sécurité au démarrage, mais uniquement pour la connexion, cliquez sur le bouton Démarrage pour le supprimer de la mémoire du périphérique.

Supprimer

Les options diffèrent en fonction des privilèges d'administrateur de l'utilisateur actuel. En mode Sécurisé (voir "Mode de sécurité" sur la page 75), seuls les utilisateurs définis comme des administrateurs d'empreintes digitales peuvent supprimer des passeports d'utilisateur.

Pour supprimer un passeport existant (toutes les données de l`utilisateur)

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la barre d'état système avec le bouton droit et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

2 Cliquez sur Empreintes digitales > Supprimer. En Mode confort, identifiez-vous et confirmez la suppression du passeport actuel.

En mode Sécurisé, la liste des passeports existants est affichée. Sélectionnez le passeport à supprimer et confirmez la suppression.

Importer ou exporter le passeport de l'utilisateur

Les données existantes d'un utilisateur (y compris les empreintes digitales, les clés de cryptage, les informations d'identification de connexion) peuvent être exportées dans un fichier *.vtp (fichier passeport de l'utilisateur) et réimportées dans votre logiciel d'empreintes digitales. Le fichier *.vtp est crypté et protégé par un mot de passe défini lors de l'exportation. Vous ne pouvez pas importer le passeport d'un utilisateur existant. Dans ce cas, il est tout d'abord nécessaire de supprimer l'utilisateur.

Astuce : Nous vous recommandons d'exporter votre passeport à des fins de sauvegarde, par ex. si vous modifiez votre nom d'utilisateur Windows et supprimez ainsi votre passeport, vous pourrez importer la sauvegarde ultérieurement.

Pour exporter un passeport existant :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou faites glisser votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la barre d'état système avec le bouton droit et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

2 Cliquez sur Empreintes digitales > Importer ou exporter les données utilisateur.

En mode Sécurisé, la liste des passeports existants est affichée. Sélectionnez le passeport à exporter et cliquez sur Exporter.

- 3 Sélectionnez le fichier de destination (*.vtp).
- 4 Définissez un mot de passe destiné à la protection des données exportées.
- 5 Vérifiez l'empreinte digitale (contenue dans le passeport que vous exportez).

Pour importer un passeport :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou passez votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la barre d'état système avec le bouton droit et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

- 2 Cliquez sur Empreintes digitales > Importer ou exporter les données utilisateur. En mode Sécurisé, la liste des passeports existants est affichée. Cliquez sur Importer.
- 3 Recherchez le fichier de passeport (*.vtp).
- 4 Entrez le mot de passe (défini lors de l'exportation).

Applications

Vous pouvez configurer l'application d'empreintes digitales (c'est-à-dire le Lanceur d'application, la Banque de mots de passe et le Coffre) dans cette section. Si vous n'avez pas encore enregistré d'empreinte digitale, cliquez sur le lien et enregistrez-en au moins une.

Lanceur d`applications

Affiche les applications qui peuvent être lancées à l'aide de vos empreintes digitales.

Au moins un doigt enregistré doit rester libre pour l'affichage du Biomenu. Le nombre maximal d'applications que vous pouvez lancer est égal au nombre d'empreintes enregistrées moins une. En effet, si vous voulez lancer deux applications, vous devez enregistrer trois empreintes.

Pour lancer une application à l'aide d'une empreinte enregistrée :

- 1 Cliquez sur le bouton Ajouter. La boîte de dialogue Application s`ouvre.
- 2 Sélectionnez un doigt enregistré disponible. Une boîte de dialogue apparaît et vous invite à enregistrer plus d`empreintes digitales si aucune n`est disponible.
- 3 Entrez le nom de l`application.
- 4 Localisez un fichier à lancer. Cela peut être n`importe quel fichier exécutable (par exemple lexploer.exe).
- 5 Certains paramètres supplémentaires en option peuvent être entrés dans le champ **Paramètres de l'application** (voir page 39).
- 6 Cliquez sur OK.

Pour plus de détails sur le Lanceur d'applications et sur les paramètres de l'application, voir Chapitre 3, Lanceur d'applications , sur la page 39.

Banque de mots de passe

Cette boîte de dialogue est constituée de deux parties. La première contient les paramètres des astuces affichées pour informer un utilisateur à propos des actions de la Banque de mots de passe. Activez ou désactivez la case à cocher avant chaque description d`astuce pour afficher ou masquer cette dernière.

La deuxième partie contient des informations sur l'utilisation de la Banque de mots de

Application	15		×
Alertes	Sites enregistrés		
Astuc	es liées à la Banque de mots	de passe	
V	M'alerter en cas de sais	ie automatique de l'	enregisti 🔺
V	📙 M'alerter après la créat	ion d'un enregistren	nent
V	M'alerter si un champ d	e mot de passe est	modifié
V	Me demander si les don	nées de formulaire	doivent é ≡
	Kalerter si une boîte de	e dialogue peut être	utilisée (
V	U M'alerter si une boîte de	e dialogue convient	pour l'en
V	M'alerter si un site Web	peut être utilisé po	ur une sa 👻
•	III		
Utilise	z la Banque de mots de pas	e pour	
• les b	oïtes de dialogue Windows	v	
Micr	osoft Internet Explorer	1	
Fire	fox	Installer l'extensi	on
			Fermer

passe.

En activant la case à cocher de la **Boîte de dialogue Windows** vous pourrez utiliser la Banque de mots de passe pour stocker des informations d'identification de l'application Windows standard. L'assistance des informations d'identification Web dans Internet explorer est toujours présente. La case à cocher permet à l'utilisateur actuel d'activer ou de désactiver l'utilisation du navigateur. Pour le navigateur Firefox, l'installation d'un plug-in est requise. Cliquez sur le lien pour démarrer l'installation. Firefox doit être défini comme navigateur par défaut. Si vous procédez à la mise à niveau de Firefox après l'installation du plug-in, Firefox vous informe que le plug-in de la Banque de mots de passe n'est plus compatible et vous propose de trouver un plug-in courant. Confirmez et installez le nouveau plug-in.

Pour plus d'informations sur la Banque de mots de passe, reportez-vous à Chapitre 3, Banque de mots de passe , sur la page 30.

Enregistrements

Cette boîte de dialogue répertorie tous vos enregistrements existants. Elle affiche les pages enregistrées et les boîtes de dialogue. Sélectionnez un enregistrement dans la liste et cliquez sur un des boutons ci-dessous pour Le **modifier**, organisez La liste des enregistrements (tels qu`ils apparaissent dans le biomenu) Ou cliquez sur **Exporter** pour exporter vos enregistrements en vue d`une sauvegarde ou d`une utilisation sur Un autre ordinateur, et sur **importer** pour importer les enregistrements à partir d`un ficher exporté.

Pour plus d'informations, voir Chapitre 3, Gestion de vos enregistrements. , sur la page 35.

Coffre

Vous pouvez définir ou modifier le mot de passe protégeant vos fichiers stockés dans les archives cryptées du Coffre. Ce mot de passe protégera toutes vos archives qui doivent être protégées par le mot de passe de sauvegarde général. Nous vous recommandons d'utiliser un mot de passe de sauvegarde car, dans le cas contraire, vous ne pourrez pas accéder aux fichiers stockés dans l'archive du Coffre si la vérification des empreintes digitales ne peut être effectuée (dans le cas d'une blessure, d'un problème technique, etc.). Utilisez un mot de passe à haut niveau de sécurité, c'est-à-dire contenant au moins huit caractères, dont des caractères non alphanumériques, etc.

Remarque : La modification de ce mot de passe n`affecte pas les archives du Coffre déjà créées.

Pour plus de détails sur les mots de passe et sur le Coffre, voir Chapitre 3, Cryptage de fichiers , sur la page 43.

Jetons de sécurité

Cette boîte de dialogue démarre l'importation du Jeton de sécurité. Pour utiliser cette fonction, vous devez être inscrit auprès d'un fournisseur qui accepte et fournit des services de jetons de sécurité. Veuillez lire "Jetons de sécurité" sur la page 56 pour connaître la procédure d'importation étape par étape.

Paramètres

La boîte de dialogue Protector Suite QL Paramètres contient de nombreuses options de paramétrage Protector Suite QL. Toutes les fonctions des Paramètres décrites ici peuvent ne pas être visibles. En effet, les fonctions disponibles varient en fonction de la version installée de Protector Suite QL et des privilèges d'administrateur de l'utilisateur actuel.

Paramètres système

Les Paramètres système sont des paramètres communs à tous les utilisateurs. L'accès à ces paramètres est réservé aux administrateurs. Les fonctions suivantes peuvent être paramétrées dans les Paramètres système :

Connexion, Mode de sécurité, Son, Biométrie, TPM (facultatif), Défilement.

Si vous utilisez Windows Vista, cliquez sur le bouton **Modifier...** avec l'icône du bouclier pour obtenir des droits d'administrateur afin d'effectuer les modifications dans les Paramètres du système. Lorsque la boîte de dialogue Contrôle des comptes utilisateurs
dans Vista apparaît, entrez vos informations d'identification afin de vous identifier dans le système (ou simplement permettre au programme de continuer si vous êtes déjà connecté en tant qu'administrateur). Le bouton reste invisible au cas où l'obtention de droits d'administrateur est inutile ou impossible.

Connexion

Seul un administrateur peut modifier les paramètres de connexion. Certaines modifications nécessitent le redémarrage de l'ordinateur. L'écran Paramètres d'ouverture de connexion vous permet :

- de remplacer l'ouverture de session Windows par l'ouverture de session protégée par empreintes digitales
- de connecter automatiquement un utilisateur authentifié par la fonction Sécurité au démarrage (facultatif)
- d`activer la prise en charge de la fonction de changement rapide d`utilisateur (facultatif).



Pour modifier vos paramètres de connexion :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

ou faites glisser votre doigt sur le lecteur pour afficher le **Biomenu** et sélectionnez le **Centre de contrôle**

Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la barre d'état système avec le bouton droit et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

- 2 Allez dans Paramètres > Paramètres système > Ouverture de session.
- 3 Sélectionnez :

Connexion par empreinte digitale

Si cette option est activée, la connexion à votre ordinateur par empreinte digitale est activée.

•Ne pas afficher le message Ctrl+Alt+Suppr

Le message **Ctrl+Alt+Suppr** ne sera pas affiché. (La boîte de dialogue de connexion demandant la saisie du nom d`utilisateur/domaine/mot de passe peut être appelée en appuyant sur **Ctrl+Alt+Suppr** afni que les utilisateurs puissent ouvrir une session avec leur nom d`utilisateur et leur mot de passe.)

•Permettre de contourner la connexion à l'aide du mot de passe Windows - Si cette option est activée, la connexion Windows standard peut être utilisée. Si cette option n'est pas activée, seuls les administrateurs d'empreintes digitales peuvent ouvrir une session à l'aide du mot de passe et du nom d'utilisateur.

•Autoriser l'auto-enregistrement lors de la connexion - les utilisateurs sont autorisés à enregistrer eux-mêmes leurs empreintes lors de la connexion à l'ordinateur.

 Si vous utilisez Windows Vista, cliquez sur Détails pour afficher les paramètres des fournisseurs d'informations d'identification, notamment sur la manière dont le système gère l'authentification de l'utilisateur. Voir la section "Fournisseurs d'informations d'identification dans Windows Vista" pour plus d'informations

Changement rapide d`utilisateur

- Si cette option est activée, le changement biométrique rapide d'utilisateur contrôlé par les empreintes digitales est activé (s`il est pris en charge par votre système). Si cette option est prise en charge mais n'est pas activée, vous serez invité à l'activer sur votre système. Le changement rapide d'utilisateur ne peut pas être activé lorsque l'ordinateur est membre d'un domaine.

😻 Si vous utilisez Windows Vista, cette option est déjà activée par défaut et ne peut pas être modifiée.

• **Connexion Windows standard** - Si cette option est activée, la connexion par empreinte digitale est désactivée et la connexion Windows standard est utilisée.

 Autoriser la signature unique de sécurité à la mise sous tension
Sélectionnez cette option pour une authentification de la sécurité au démarrage et de la connexion par empreinte digitale. Les utilisateurs vérifiés au niveau du BIOS sont automatiquement connectés à Windows.

4 Cliquez sur OK et redémarrer l'ordinateur.

; Fournisseurs d`informations d`identification dans Windows Vista

Les fournisseurs d'informations d'identification proposent de nombreuses façons de s'authentifier sur le système. Le Fournisseur de mot de passe Microsoft requiert le nom d'utilisateur et le mot de passe, le Fournisseur d'empreintes digitales demande de glisser le doigt de l'utilisateur sur le lecteur. La liste des fournisseurs d'informations d'identification peut varier selon la configuration d'un système particulier.

Pour afficher les paramètres d`un fournisseur :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

Vous pouvez également faire glisser votre doigt pour afficher le **Biomenu** et sélectionner **Centre de contrôle** ou encore cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre d'état système et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

2 Sélectionnez Paramètres > Paramètres système > Connexion.

- 3 Cliquez sur Détails.
- 4 Les fonctions suivantes sont définies par les fournisseurs d'informations d'identification :

• **Connexion** affecte la manière dont les utilisateurs s`authentifient lorsqu`ils se connectent au système (par exemple, par empreinte digitale, nom et mot de passe, etc.)

• **Déverrouiller** affecte la manière dont les utilisateurs s`authentifient lorsqu`ils déverrouillent l`ordinateur.

• **Exécuter comme administrateur** est une fonction de Windows Vista. Un utilisateur connecté comme un utilisateur limité peut s`authentifier comme un administrateur et exécuter une application limitée aux administrateurs.

• **Modifier le mot de passe** définit le type d'authentification requise pour modifier le mot de passe de l'utilisateur (par ex. la vérification des empreintes digitales, le nom d'utilisateur et le mot de passe).

5 Sélectionnez :

• Marquer les images en mosaïque des utilisateurs enregistrés permet d'afficher une icône d'empreinte sur l'image dans la mosaïque de comptes d'utilisateur pour souligner qu'un utilisateur est enregistré et que la connexion sera gérée par empreinte digitale. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'icône apparaît comme d'habitude. L'état du Fournisseur de mots de passe Microsoft sera défini sur "enveloppé" (voir ci-dessous).

• Autoriser l'auto-enregistrement lors de la connexion permet aux utilisateurs dont le mot de passe est valide mais dont les empreintes digitales ne sont pas enregistrées d'enregistrer leurs empreintes euxmêmes lors de la connexion à un ordinateur.

6 Pour afficher les paramètres d'un fournisseur, sélectionnez un fournisseur dans la liste et cliquez sur **Détails**... (ou double-cliquez sur le fournisseur).

Remarque : Le Fournisseur d'empreintes digitales et le Fournisseur de mots de passe Microsoft ne peuvent pas être paramétrés par l'utilisateur. Les paramètres sont prédéfinis.

7 Une boîte de dialogue apparaît, vous permettant d`afficher les paramètres du fournisseur sélectionné. Les options sont les suivantes :

• Actif active le fournisseur. Par exemple, lorsque Actif est défini pour le Fournisseur d'empreintes digitales dans la section Connexion, les utilisateurs sont invités à s'authentifier en glissant le doigt sur le lecteur lorsqu'ils se connectent à l'ordinateur.

• Inactif désactive le Fournisseur. Par exemple, dans la section Connexion, lorsque le Fournisseur de mots de passe Microsoft est défini sur Inactif et le fournisseur d'empreintes digitales sur Actif, seule la vérification des empreintes digitales est autorisée pour la connexion.

• **Enveloppé** - pour l'utilisateur, le fournisseur enveloppé semble être encore Actif, mais le contrôle de ses fonctions est assuré par le fournisseur qui est défini sur Actif.

Remarque : Le Fournisseur d'empreintes digitales ne peut pas être défini sur enveloppé mais peut envelopper d'autres fournisseurs (comme le Fournisseur de mots de passe Microsoft).

Mode de sécurité

Protector Suite QL Peut fonctionner dans trois modes de sécurité :

Mode Sécurisé, Confort et Personnalisé.

Les modes de sécurité diffèrent au niveau des droits octroyés aux utilisateurs. Ces droits comprennent, par exemple, les autorisations d'enregistrer des utilisateurs, de supprimer ou de modifier des empreintes digitales.

Cliquez sur **Détails** pour afficher les paramètres des stratégies de sécurité de chaque mode. Seules les stratégies du mode Personnalisé peuvent être modifiées.

Groupes d'administrateurs d'empreintes digitales

Comprend une liste des groupes de sécurité locaux ou du domaine des utilisateurs définis comme "administrateurs d'empreintes digitales". Ces utilisateurs possèdent des droits d'administration pour la gestion deProtector Suite QL. Ces droits sont définis dans les stratégies du mode de sécurité (voir ci-dessous).

Paramètres de Protector Suite	X
Connexion Mode de sécurité Son Biométrie Défilement	
Mode Sécurisé <u>Détails</u> Le mode Sécurisé introduit un rôle d'administrateur. Seuls les administrateurs peuvent enregistrer de nouveaux utilisateurs.	
Mode Conforti <u>Détails</u> Le mode Confort permet à tout utilisateur connecté de s'enregistrer.	
Mode Personnalisé <u>Détails</u> Le mode Personnalisé permet aux administrateurs de définir le comportement de chaque élément de configuration.	
Groupes d'administrateurs	
OK Ar	nuler

Pour choisir un mode de sécurité :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

Vous pouvez également faire glisser votre doigt pour afficher le **Biomenu** et sélectionner **Centre de contrôle** ou cliquer avec le bouton droit sur l'icône de la barre d'état système et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

- 2 Sélectionnez Paramètres > Paramètres système.
- 3 Sélectionnez l'onglet Mode de sécurité. Choisissez :

• **Mode sécurisé.** Dans le mode Sécurisé, seul l'administrateur d'empreintes digitales peut posséder un accès non limité à toutes les fonctions de gestion des empreintes digitales (par exemple la création et la suppression des passeports d'empreintes digitales pour tous les utilisateurs), notamment la gestion de l'Inspecteur de mémoire d'empreintes et de la sécurité au démarrage.

• *Mode fonctionnel.* Ce mode permet à tous les utilisateurs de partager les mêmes droits. Par exemple, tous les utilisateurs peuvent créer, modifier ou supprimer leur propre passeport d'empreintes digitales.

• **Mode Personnalisé** Les paramètres des stratégies du mode personnalisé peuvent être définis différemment pour un administrateur et pour les utilisateurs dont l'accès est limité.

4 Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue.

Stratégies du mode de sécurité

Les stratégies des modes Sécurisé et Confort sont prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées. Seules les stratégies du mode Confort peuvent être modifiées. Sélectionnez et double-cliquez sur une stratégie pour en afficher les détails.

Stratégie	Administrateur	Utilisateur limi
Enregistrement: Enregistrer d'autres utilisateurs	Non	Non
Enregistrement: Enregistrer des utilisateurs sans scanner leurs empreintes	Non	Non
Enregistrement: Exporter d'autres utilisateurs	Non	Non
Enregistrement: Importer d'autres utilisateurs	Non	Non
Enregistrement: Modifier d'autres utilisateurs	Non	Non
Enregistrement: Révéler le mot de passe	Oui	Oui
Enregistrement: Se reconfigurer	Oui	Oui
Enregistrement: Se supprimer	Oui	Oui
Enregistrement: S'enregistrer	Oui	Oui
Enregistrement: S'exporter	Oui	Oui
Enregistrement: S'importer	Oui	Oui
Enregistrement: Supprimer d'autres utilisateurs	Non	Non
Enregistrement: Toujours vérifier l'identité de l'utilisateur avant d'autoriser	Non	Non
Inspecteur de mémoire d'empreintes: Supprimer les empreintes digitales	Non	Non
Inspecteur de mémoire d'empreintes: Supprimer les empreintes digitales d'	Non	Non
Inspectaur de mémoire d'empreintes: Supprimer les empreintes divitales au	Oui	

Pour modifier les stratégies dans le mode Personnalisé :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

Vous pouvez également faire glisser votre doigt pour afficher le **Biomenu** et sélectionner **Centre de contrôle** ou cliquer avec le bouton droit sur l'icône de la barre d'état système et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

2 Sélectionnez Paramètres > Paramètres système.

- 3 Sélectionnez l'onglet Mode de sécurité.
- 4 Cliquez sur la case d`option **Personnalisé**, puis cliquez sur **Détails**. La fenêtre des stratégies apparaît. Voir les détails des stratégies ci-dessous.
- 5 Cliquez sur le bouton **Modifier** (ou double-cliquez) pour modifier les paramètres de la stratégie.
- 6 Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue.

Les stratégies peuvent être définies différemment pour un administrateur d'empreintes digitales et pour un Utilisateur limité. Sélectionnez **Autoriser/Refuser** pour définir les droits pour chaque groupe d'utilisateur.

Vous pouvez copier les paramètres des stratégies à partir du mode Confort ou Sécurisé vers le mode Personnalisé, puis vous pouvez les modifier. Cette fonction est pratique lorsque vous voulez apporter quelques modifications aux paramètres des stratégies.

Pour copier des stratégies à partir du mode Confort ou Sécurisé :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

Vous pouvez également faire glisser votre doigt pour afficher le **Biomenu** et sélectionner **Centre de contrôle** ou cliquer avec le bouton droit sur l'icône de la barre d'état système et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

- 2 Cliquez sur Paramètres > Paramètres système.
- 3 Sélectionnez l'onglet Mode de sécurité.
- 4 Cliquez sur la case d`option **Personnalisé**, puis cliquez sur **Détails**. La fenêtre des stratégies s`affiche. Voir les détails des stratégies ci-dessous.
- 5 Cliquez sur le bouton Copier pour copier les paramètres de stratégies.
- 6 Choisissez le mode **Sécurisé** ou **Confort** et les paramètres de stratégies sont copiés à partir du mode sélectionné.
- 7 Vous pouvez modifier les stratégies à l'aide du bouton Modifier.
- 8 Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue.

Détails des stratégies :

Sélectionnez et double-cliquez sur une stratégie pour en afficher les détails.

Détails de la stratégie	×
Enregistrer d'autres utilisateurs	
Permet à d'autres utilisateurs d'enregis utilisateurs possédant un compte Windo	trer leurs empreintes. Seuls les ws valide peuvent être enregistrés.
Administrateur O Autoriser O Refuser	Utilisateur limité Autoriser @ Refuser
ОК	Annuler

Enregistrement :

- Toujours vérifier l'identité de l'utilisateur avant d'autoriser l'accès aux paramètres : Le système vérifie toujours l'identité de l'utilisateur avant de l'autoriser à accéder aux paramètres de l'application dans le Centre de contrôle. Cette stratégie est activée par défaut dans le Mode sécurisé uniquement.
- Supprimer d'autres utilisateurs : *Permet de supprimer un passeport* d'empreinte pour n'importe quel utilisateur enregistré sur cet utilisateur. Aucune vérification n'est requise avant la suppression de passeports.
- Se supprimer : Après vérification, permet la suppression du passeport d'empreintes digitales pour l'utilisateur connecté.
- Modifier d'autres utilisateurs : Permet de modifier un passeport d'empreinte digitale de n'importe quel utilisateur enregistré sur cet ordinateur, par exemple en ajoutant ou en supprimant les empreintes digitales enregistrées.
- Se reconfigurer : Permet de modifier le passeport d'empreinte digitale de l'utilisateur connecté, par exemple en ajoutant ou en supprimant les empreintes digitales enregistrées.
- Enregistrer d'autres utilisateurs : permet à d'autres utilisateurs d'enregistrer leurs empreintes digitales. Seuls les utilisateurs possédant un compte Windows valide peuvent être enregistrés.
- S`enregistrer : permet à l'utilisateur connecté d'enregistrer ses empreintes digitales.

- Enregistrer les utilisateurs sans scanner ses empreintes digitales : permet d`enregistrer des utilisateurs sans scanner leurs empreintes digitales. Les utilisateurs sont invités à scanner leurs empreintes digitales lors de leur prochaine connexion.
- Exporter d'autres utilisateurs : Permet d'exporter un passeport d'empreinte digitale de n'importe quel utilisateur enregistré sur cet ordinateur.
- S`exporter : permet d`exporter un passeport d`empreinte digitale pour l`utilisateur connecté.
- Importer d'autres utilisateurs : Permet d'importer un passeport d'empreinte digitale pour n'importe quel utilisateur enregistré sur cet ordinateur.
- S`importer : permet d`importer un passeport d`empreinte digitale pour l`utilisateur connecté.
- Révéler le mot de passe : permet de révéler le mot de passe Windows de l'utilisateur lors de l'enregistrement des empreintes digitales.

Inspecteur de mémoire d'empreintes :

- Supprimer les empreintes digitales : permet de supprimer les empreintes digitales du périphérique. (La stratégie Utiliser l'Inspecteur de mémoire d'empreintes doit être activée pour que la stratégie prenne effet.)
- Supprimer les empreintes digitales d'autres utilisateurs : permet de supprimer des empreintes digitales d'autres utilisateurs. Toutefois, il faut conserver au moins une empreinte digitale par utilisateur. (La stratégie Utiliser l'Inspecteur de mémoire d'empreintes doit être activée pour que la stratégie prenne effet.)
- Supprimer les empreintes digitales qui ne sont pas utilisées : permet de supprimer des enregistrements d'empreintes digitales qui n'appartiennent pas à l'utilisateur enregistré en local, par exemple à partir d'une installation précédente. (La stratégie Utiliser l'Inspecteur de mémoire d'empreintes doit être activée pour que la stratégie prenne effet.)
- Utiliser l'inspecteur de mémoire d'empreintes : permet d'utiliser l'Inspecteur de mémoire d'empreintes, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent supprimer uniquement leurs empreintes digitales (sauf la dernière qui doit rester enregistrée).

Sécurité au démarrage :

- Ajouter des empreintes digitales à la sécurité au démarrage : permet d'ajouter des empreintes digitales à la sécurité au démarrage lors de l'enregistrement. Si cette option est désactivée, les empreintes digitales enregistrées ne peuvent pas être utilisées pour la vérification de la sécurité au démarrage.
- Activer/Désactiver la sécurité au démarrage : permet d'activer ou de désactiver la sécurité au démarrage sur cet ordinateur.

Son

Le son sélectionné retentit en cas de réussite ou d'échec de l'action. Vous pouvez utiliser les sons par défaut du système, désactiver les sons ou spécifier votre propre fichier audio (format .wav).

arametres de rie	dector suite		1		
Connexion Mod	e de sécurité	Son	Biométrie	Défilement	
Son Opération	réussie				
C Aucune					
Valeurs	par défaut du	ı système			
Person	naliser		,		
			•	Parcourir	
Aucune Valeurs	par défaut du	u svstème			
Person	naliser				
			Þ	Parcourir	
			_		

Biométrie

Les paramètres biométriques vous permettent de modifier le niveau des paramètres de sécurité de votre lecteur d'empreintes digitales. À chaque fois que vous apportez des modifications, redémarrer l'ordinateur.

Pour modifier les paramètres biométriques :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

Vous pouvez également faire glisser votre doigt pour afficher le **Biomenu** et sélectionner **Centre de contrôle** ou cliquer avec le bouton droit sur l'icône de la barre d'état système et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres système**, puis sur **Mode de** sécurité > Biométrie
 - Blocage d`intrus

•Blocage d`intrus : Définit le nombre d`échecs de vérification autorisé avant le blocage de l`appareil.

•**Temps de verrouillage :** définit le temps de verrouillage du périphérique. Après ce laps de temps, vous pouvez réutiliser le lecteur.

• Performances biométriques : paramètre la précision de la correspondance entre l'empreinte et les échantillons enregistrés. Il est à noter que l'utilisation du niveau le plus bas peut compromettre la sécurité de votre périphérique. Toutefois, le niveau le plus élevé exige une correspondance exacte et peut nécessiter plusieurs vérifications, même pour les utilisateurs autorisés. Le niveau par défaut (moyen) est recommandé.

TPM (facultatif)

Cette page s'affiche lorsqu'une application tierce de gestion du TPM est détectée. L'initialisation du TPM permet d'utiliser le module de sécurité TPM à l'aide de la fonction Multifacteur. Voir Chapitre 3, Méthodes du multifacteur , sur la page 17 pour connaître la procédure de définition des méthodes du multifacteur lors de l'enregistrement des empreintes digitales.

Pour initialiser le module TPM :

- 1 Cliquez sur le bouton **Initialiser le TPM** pour exécuter l'Assistant Initialisation du TPM.
- 2 Cliquez sur **Suivant** dans l'écran **Bienvenue**. L'initialisation est effectuée.

- 3 Le résultat de l'opération s'affiche. Si l'opération réussit, **Protector Suite QL** peut utiliser la sécurité supplémentaire du TPM.
- 4 Cliquez sur Terminer pour fermer l'Assistant.

Défilement

Le lecteur d'empreintes digitales est une alternative à la roulette de défilement de la souris et permet de faire défiler le **Biomenu** (voir page 93) et toute autre application Windows.

Activez/désactivez le défilement en sélectionnant la fonction **Défilement du lecteur**sur l'icône de la barre d'état (cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre d'état et sélectionnez cette fonction) ou en appuyant sur la **touche d'accès rapide de la touche de défilement.**

Lorsque la fonction de Défilement du lecteur est sélectionnée, l'icône de la barre d'état change et indique que la fonction de défilement est activée. La touche d'accès rapide n'est pas définie par défaut après l'installation de Protector Suite QL et doit être définie (voir ci-dessous).

► Pour configurer le défilement et la touche d`accès rapide de la touche de défilement.

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

Vous pouvez également faire glisser votre doigt pour afficher le **Biomenu** et sélectionner **Centre de contrôle** ou cliquer avec le bouton droit sur l'icône de la barre d'état système et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres système**.
- 3 Sélectionnez l'onglet Défilement.
 - Cliquez sur le bouton **Tester le défilement** pour tester le défilement avec les valeurs sélectionnées.

• Vitesse - Déplacez le curseur pour régler la vitesse de défilement. Ce procédé définit la vitesse à laquelle le curseur se déplacera lorsque vous passerez votre doigt devant le lecteur.

• Accélération - déplacez le curseur afin de définir l'accélération de défilement. Plus vous passez votre doigt devant le lecteur rapidement, plus la vitesse de défilement sera grande.

• Pour définir la touche d`accès rapide de la touche de défilement, activez le champ **Touche d`accès rapide de la touche de défilement**. Appuyez sur la ou les touches que vous souhaitez utiliser pour activer ou désactiver la fonction de défilement.

4 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Paramètres de l'utilisateur

Les Paramètres de l'utilisateur contiennent des paramètres spécifiques à l'utilisateur. Les fonctions suivantes peuvent être paramétrées dans les Paramètres d'utilisateur.

Général

Cochez **Afficher l'icône dans la barre d'état** pour afficher l'icône de la barre d'état système qui permet d'accéder rapidement à certaines fonctions de Protector Suite QL. Voir "Icône de la barre d'état système" sur la page 91 pour plus d'informations sur les fonctions disponibles dans l'icône de la barre d'état.

Apparence du Biomenu

Sélectionnez une apparence pour le Biomenu de Protector Suite QL. Un exemple est affiché à droite de la boîte de dialogue. (L'aperçu d'apparence n'est pas pris en charge sous Windows 2000.)



Sécurité au démarrage (facultatif)

La fonction de sécurité au démarrage empêche l'accès non autorisé à l'ordinateur d'un utilisateur au niveau du BIOS. Les ordinateurs sur lesquels cette fonction est activée ne pourront pas charger le système d'exploitation du disque dur sans une authentification d'empreintes digitales réussie.

Les échantillons d'empreintes digitales sont stockés dans une mémoire du périphérique d'empreintes digitales. Lors du démarrage de l'ordinateur, vous êtes invité à procéder à une authentification d'empreinte. Vous disposez d'un temps limite pour faire glisser votre doigt devant le lecteur. L'ordinateur ne démarre que si l'empreinte digitale scannée correspond à l'un des échantillons enregistrés dans la mémoire du périphérique Lorsque l'identification est concluante, le processus d'amorçage se poursuit de façon normale.

Activation de la sécurité au démarrage pour Protector Suite QL

Les options de la fonction de sécurité au démarrage sont affichées si votre ordinateur prend en charge ces options (principalement sur les ordinateurs portables). Dans la plupart des configurations, la sécurité au démarrage est activée automatiquement après l'enregistrement du premier utilisateur.

Pour activer/désactiver la sécurité au démarrage :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

Vous pouvez également faire glisser votre doigt pour afficher le **Biomenu** et sélectionner **Centre de contrôle** ou cliquer avec le bouton droit sur l'icône de la barre d'état système et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

- 2 Cliquez sur Paramètres > Sécurité au démarrage.
- 3 Sélectionnez la case à cocher **Activer la sécurité au démarrage à l`aide d`empreintes digitales**.
- 4 Cliquez sur Terminer.

Si l'enregistrement sur disque dur est activé, d'autres options sont disponibles dans la boîte de dialogue **Sécurité au démarrage**. Les empreintes digitales enregistrées dans la mémoire de sécurité au démarrage sont répertoriées dans la fenêtre **Empreintes autorisées pour la sécurité au démarrage**. Vous pouvez supprimer ici des empreintes de la mémoire de sécurité au démarrage. Pour ajouter des empreintes digitales à la sécurité au démarrage, reportez-vous à Chapitre 3, Enregistrement d'empreintes digitales , sur la page 14.

Signature unique de sécurité au démarrage

La sécurité au démarrage peut être configurée de sorte qu'elle soit combinée avec la connexion par empreinte digitale. Si l'empreinte digitale utilisée pour la fonction de sécurité au démarrage du BIOS correspond à celle d'un passeport existant, l'utilisateur correspondant est connecté automatiquement. Il ne doit pas fournir le mot de passe Windows ni faire glisser son doigt une nouvelle fois devant le lecteur. Une autre méthode d'authentification peut être requise en fonction de ce que vous avez défini dans la boîte de dialogue du Multifacteur (voir Chapitre 3, Enregistrement d'empreintes digitales , sur la page 14).

Pour activer la connexion automatique à Windows pour les utilisateurs dont la vérification de la sécurité au démarrage a été effectuée :

1 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Protector Suite QL > Centre de contrôle

Vous pouvez également faire glisser votre doigt pour afficher le **Biomenu** et sélectionner **Centre de contrôle** ou cliquer avec le bouton droit sur l'icône de la barre d'état système et sélectionner **Démarrer Centre de contrôle...**

- 2 Cliquez sur Paramètres > Paramètres système
- 3 Sélectionnez l'onglet Connexion.
- 4 Cochez la case Autoriser la signature unique de sécurité à la mise sous tension.

 Remarque : Votre matériel doit prendre en charge la sécurité au démarrage pour utiliser cette fonction et vous devez posséder des privilèges d`administrateur pour modifier ces paramètres.

Inspecteur de mémoire d'empreintes (facultatif)

Cette fonction est disponible uniquement lors de l'utilisation de l'enregistrement sur le périphérique.

L'Inspecteur de mémoire d'empreintes est un outil qui permet de visualiser et modifier le contenu de la mémoire de votre périphérique d'empreintes digitales. Il affiche tous les enregistrements mémorisés dans le périphérique.

La description est affichée pour chaque empreinte, ainsi que des informations concernant son utilisation avec la sécurité au démarrage (authentification avant le démarrage), les applications (par ex. Connexion) et les méthodes d'authentification du multifacteur.

nspe	cteur de mémoire d	d'empreintes			×
-					
La lis effac modif	te ci-dessous réperto er les enregistremen fications permanente	orie tous les enregistrem Its dont vous n'avez plus Is.	ents du lecteur ; besoin. Appuy	. Utilisez le bouto /ez sur OK pour r	n Supprimer pour endre les
#	Utilisateur	Doigt	Démarrage	Application	Sécurité
1 2	root root	index gauche majeur gau	oui oui	oui oui	non non
Su	Ipprimer			ОК	Annuler

Pour supprimer des empreintes du lecteur :

- 1 Sélectionnez l'enregistrement à supprimer, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**. La liste des enregistrements est mise à jour pour refléter la modification.
- 2 Après avoir supprimé tous les enregistrements inutiles, cliquez sur **OK** pour rendre les modifications permanentes ou sur **Annuler** pour ignorer les modifications.

Il doit rester au moins une empreinte pour chaque passeport. Pour gérer ou supprimer le passeport, utilisez **Enregistrer ou modifier les empreintes digitales** ou l'Assistant **Suppression** (voir "Enregistrement ou modification d'empreintes digitales" sur la page 63).

Remarque : L'autorisation de supprimer les empreintes digitales est définie dans les paramètres des stratégies du Mode de sécurité (voir "Mode de sécurité" sur la page 75). Certains droits peuvent être limités aux administrateurs d'empreintes digitales uniquement.

Étalonnage du capteur (facultatif)

Si elle est prise en charge par votre capteur, ouvrez la boîte de dialogue d`étalonnage. Cliquez sur le bouton **Étalonner** et attendez que l`étalonnage soit terminé. L`étalonnage peut être utilisé si vous avez l`impression que le capteur ne fonctionne pas correctement. Ne touchez pas le capteur au cours de l`étalonnage.

87

Aide

Introduction

Lorsque vous n`avez pas enregistré d`empreinte digitale, la Page de démarrage s`affiche lorsque vous faites glisser votre doigt sur le lecteur. Elle contient un lien vers un Protector Suite QL et un lien vers l`enregistrement d`empreintes digitales. Il est possible d`y accéder ultérieurement via **Centre de contrôle > Aide > Introduction.**

Didacticiel

Le Didacticiel de Fingerprint est lancé.

Ce didacticiel illustre, au moyen d'une courte séquence vidéo, les procédures de numérisation d'empreintes digitales correctes et incorrectes. Il vous invite ensuite à créer vos premiers échantillons d'empreintes.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chapitre 3, Didacticiel de Fingerprint , sur la page 22.

Remarque : Pour afficher l'aide HTML, sélectionnez Protector Suite QLDémarrer > Tous les programmes > Aide ou cliquez sur l'icône Aide dans la boîte de dialogue principale du Centre de contrôle. Pour afficher l'aide HTML contextuelle, appuyez sur F1 dans la boîte de dialogue pour laquelle vous avez besoin d'aide.

Biomenu

Le **Biomenu** fournit l'accès aux fonctions et paramètres de Protector Suite QL. Les éléments disponibles dépendent des composants installés.

Pour afficher le Biomenu :

• passez l'empreinte digitale enregistrée sur le lecteur.

Pour afficher le **Biomenu** alors que la vérification d'empreintes digitales entraîne une autre action (par exemple, la saisie automatique d'une page enregistrée), maintenez la touche **MAJ** enfoncée tout en passant votre doigt sur le lecteur.

Utilisez votre souris ou le lecteur pour naviguer. Si vous utilisez le lecteur, déplacez votre doigt pour naviguer dans le **Biomenu** et appuyez sur l'élément mis en surbrillance pour exécuter l'action correspondante. Vous pouvez définir les paramètres de défilement dans la boîte de dialogue des Paramètres système (voir "Défilement" sur la page 83).

Plusieurs apparences du Biomenu sont disponibles. Pour afficher ou modifier les apparences, ouvrez le **Centre de contrôle > Paramètres > Paramètres d`utilisateur,** passez votre doigt pour vérification et rendez-vous sous l`onglet **Apparence du Biomenu**.

• Verrouiller l`ordinateur

La première option de menu est la commande **Verrouiller l`ordinateur** qui verrouille votre ordinateur. Glissez votre doigt sur le lecteur pour déverrouiller à nouveau l`ordinateur



• Sites enregistrés (facultatif)

Affiche les listes des pages Web enregistrées par la Banque de mots de passe. Pour afficher et renseigner une page enregistrée dans votre navigateur Web par défaut, cliquez sur son nom dans la liste. L`apparence de la liste peut être modifiée sous l`onglet Banque de mots de passe dans les Paramètres du système. Voir Chapitre 4, Banque de mots de passe , sur la page 68.

• Enregistrer... (facultatif)

Enregistre une nouvelle fenêtre (page Web ou boîte de dialogue). Pour plus d'informations sur l'enregistrement de la Banque de mots de passe, voir Chapitre 3, Enregistrement de pages Web et de boîtes de dialogue. , sur la page 30.

• Coffre personnel (facultatif)

En fonction de l'état actuel, **Initialiser le Coffre personnel**, **Verrouiller le Coffre personnel** ou **Déverrouiller le Coffre personnel** sera visible. La fonction Initialiser va préparer le Coffre personnel en vue de son utilisation et il sera ensuite possible de le verrouiller, le déverrouiller et l'ouvrir.

• Verrouiller toutes les archives (facultatif)

Verrouille toutes les archives du Coffre ouvertes. Cet élément s`affiche uniquement lorsqu`au moins deux archives sont déverrouillées.

• Codes jetons...(facultatif)

Affiche le Générateur de codes jetons. Le Générateur de codes jetons est une simple boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner un jeton de sécurité et de générer un code jeton à l'aide de celui-ci.

• Centre de contrôle...

Affiche la boîte de dialogue Centre de contrôle (voir "Centre de contrôle" sur la page 62).

• Aide

Affiche l`aide HTML. Pour afficher l`aide HTML contextuelle, appuyez sur F1 dans la boîte de dialogue pour laquelle vous avez besoin d`aide.

Icône de la barre d'état système

L'icône Protector Suite QL dans la barre d'état du système indique que le programme est en cours d'éxécution et donne accès aux fonctions qui ne requièrent pas une authentification par empreinte digitale.

Modifier les empreintes
Lancer le Centre de contrôle
Ne pas utiliser le lecteur
Fonction de défilement du lecteur
Aide
À propos de

Modifier les empreintes...

Ouvre l'assistant d'enregistrement d'empreintes digitales.

Vous pouvez également lancer l'assistant à partir du Centre de contrôle en choisissant Empreintes digitales > Enregistrer ou modifier les empreintes digitales. Voir Chapitre 3, Enregistrement d'empreintes digitales , sur la page 14 pour plus de détails sur la procédure d'enregistrement des empreintes.

Lancer le Centre de contrôle...

Démarre le Centre de contrôle de Protector Suite QL (voir page 62).

91

Ne pas utiliser le lecteur/Utiliser le lecteur

Vous permet de dissocier temporairement votre lecteur d'empreintes digitales de Protector Suite QL pour l'utiliser avec une autre application. Cette commande libère temporairement le périphérique uniquement pour la session utilisateur en cours. (Ce périphérique peut uniquement être utilisé par une application à la fois.)

Si vous sélectionnez l'option **Ne pas utiliser le lecteur**, aucune vérification d'empreinte digitale n'est effectuée par Protector Suite QL.

Important : Cette fonction est limitée aux utilisateurs avancés, par exemple les développeurs d'autres applications de biométrie.

Fonction de défilement du lecteur

Lorsque la fonction de Défilement du lecteur est sélectionnée, l'icône de la barre d'état change et indique que la fonction de défilement est activée. La touche d'accès rapide n'est pas définie par défaut après l'installation de Protector Suite QL et doit être définie (voir "Défilement" sur la page 83). Désélectionnez la fonction pour désactiver le défilement.

Aide

Affiche l'aide HTML. Pour afficher l'aide HTML contextuelle, appuyez sur F1 dans la boîte de dialogue pour laquelle vous avez besoin d'aide.

À propos de

Affiche des informations produit sur Protector Suite QL.

Panneau d'informations du lecteur d'empreintes digitales

Le panneau d'informations du lecteur d'empreintes digitales contient des informations sur votre lecteur et une fenêtre de test pour l'analyse d'empreintes digitales. Cette boîte de dialogue permet d'obtenir des détails sur votre lecteur en cas de problème matériel pour pouvoir les communiquer au support technique, etc.

Pour afficher le Panneau d`informations du lecteur d`empreintes digitales

- 1 Sélectionnez Démarrer > Centre de contrôle
- 2 Cliquez sur l'icône Lecteur d'empreintes digitales. La boîte de dialogue Panneau d'informations du lecteur d'empreintes digitales s'affiche.

• Sélectionnez l`onglet **Version** pour afficher des informations sur votre lecteur (comme le type d`appareil, le nom, la version, etc.)

Pour exporter les informations vers un fichier texte, cliquez sur **Enregistrer** et recherchez un emplacement d'enregistrement du fichier (Fingerprintsensorversion.txt par défaut).

• Sélectionnez l'onglet **Test de doigt** pour afficher les images de test des empreintes digitales scannées lorsque vous avez passé votre doigt sur le lecteur.

3 Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre de la boîte de dialogue.

94

••••••

Chapitre 5 Dépannage de Protector Suite QL

Installation

Je ne parviens pas à installer Protector Suite QL.

- Vérifiez vos droits d'utilisateur. L'utilisateur qui installe Protector Suite QL doit avoir des privilèges d'administrateur.
- Vérifiez s`il reste suffisamment d`espace libre sur le disque. Pour installer Protector Suite QL, vous avez besoin d`environ 40 Mo.
- Vérifiez votre système. Seuls Windows 2000, 2003, Windows XP et Windows Vista sont pris en charge.

Protector Suite QL ne fonctionne pas après l'installation.

 Un redémarrage est nécessaire après l'installation de Protector Suite QL .

95

Enregistrement d'empreintes digitales

Mon périphérique ne fonctionne pas.

- Vérifiez la connexion du périphérique.
- Vérifiez si le pilote est installé correctement. Normalement, les pilotes sont installés pendant l'installation de Protector Suite QL. Toutefois, si besoin est, vous trouverez les pilotes nécessaires dans le sous-dossier **Pilotes** de votre dossier d'installation. Pour des informations spécifiques sur l'installation des pilotes, reportez-vous au fichier Readme.txt du dossier **Pilotes**. (Pour vérifier l'état du périphérique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Poste de travail**, sélectionnez **Propriétés - Matériel**, et ouvrez le **Gestionnaire de périphérique**.)

Je ne parviens pas à enregistrer mes empreintes digitales. Mes empreintes digitales ne sont pas reconnues correctement.

- Exécutez le didacticiel sur l'enregistrement d'empreintes digitales pour apprendre comment produire des bons échantillons. Ce didacticiel peut être exécuté dans le cadre de l'enregistrement d'empreintes digitales ou est lancé séparément à partir du menu **Démarrer**.
- Essayez d'appuyer plus/moins fort sur le lecteur.
- Essayez de changer la vitesse de déplacement de votre doigt.
- Nettoyez le lecteur d'empreintes. Frottez doucement le capteur à l'aide d'un chiffon non pelucheux humide (avec de l'eau ou une lotion humidificatrice sans parfum). N'utilisez aucun matériau abrasif.
- Essayez de vous frotter le doigt. (surtout en été par temps chaud).
- Utilisez un autre doigt. L`index est généralement plus facile à enregistrer que l`annulaire.

Je ne peux pas utiliser l'authentification par empreinte digitale parce que je suis blessé au seul doigt qui est enregistré. Je voudrais enregistrer un autre doigt.

Afin de pouvoir utiliser pleinement Protector Suite QL, vous devez avoir des empreintes digitales enregistrées utilisables. Il est vivement conseillé d'enregistrer au moins deux doigts pour éviter ce problème !

Pour mettre à jour les empreintes enregistrées, vous devez ouvrir l'assistant **Enregistrement ou modification d'empreintes digitales**.

- Si vous avez sélectionné le multifacteur et que vous avez opté pour la méthode d'authentification combinant le mot de passe Windows et l'empreinte digitale, fermez la fenêtre de vérification des empreintes et entrez votre mot de passe.
- Si, comme méthode de multifacteur, vous avez opté pour l'empreinte digitale sans mot de passe de sauvegarde, il est malheureusement impossible d'ajouter une empreinte digitale différente. Dans ce cas, nous vous recommandons d'attendre que votre doigt enregistré soit à nouveau utilisable (par ex. qu'il guérisse) ou de supprimer le passeport (allez dans l'assistant **Centre de contrôle > Empreintes digitales > Supprimer**) et d'enregistrer de nouvelles empreintes. Notez que, dans ce cas, toutes les données secrètes mémorisées (mots de passe, clés de cryptage) seront perdues ! Pour effectuer la suppression, vous devez annuler la vérification de l'empreinte digitale pour afficher la boîte de dialogue de saisie du mot de passe, puis entrer votre mot de passe Windows.
- Si la Clé du lecteur d'empreintes ou la Clé du lecteur d'empreintes avec TPM sont définies comme méthodes de multifacteur, vous serez invité, à la fin de l'enregistrement, à vous identifier pour déverrouiller les informations secrètes du périphérique.

Je ne peux pas enregistrer un utilisateur en mode sécurisé.

• Vérifiez si le passeport de l'utilisateur existe déjà. L'utilisateur est probablement déjà enregistré. Chaque utilisateur de ne peut disposer que d'un seul passeport.

L`importation d`un utilisateur ne fonctionne pas.

- Vérifiez si le passeport de l'utilisateur existe déjà. Si vous souhaitez importer des données pour un utilisateur existant, vous devez commencer par supprimer l'ancien passeport.
- Vérifiez la mémoire du périphérique dans l'Inspecteur de mémoire d'empreintes (Centre de contrôle - Paramètres - Inspecteur de mémoire d'empreintes). (Uniquement si vous utilisez l'enregistrement sur le lecteur d'empreintes.)

Pourquoi devrais-je exporter un passeport utilisateur ?

Les données exportées contiennent des informations sur les empreintes digitales, des informations d'identification d'ouverture de session, des enregistrements de la banque de mots de passe, des données de cryptage du Coffre (mais pas les données du coffre).

97

• Exportez régulièrement les données des utilisateurs en guise de sauvegarde.

J`ai perdu mon mot de passe de sauvegarde.

 Pour modifier le mot de passe de sauvegarde pour vos méthodes de multifacteur, allez dans l'assistant Enregistrer ou modifier les empreintes digitales, identifiez-vous et procédez à l'enregistrement des empreintes. Dans la boîte de dialogue Multifacteur, vous pouvez modifier le mot de passe de sauvegarde.

Je dois remplacer mon lecteur d'empreintes digitales.

Si vous devez remplacer un lecteur d'empreintes digitales qui ne fonctionne plus, procédez comme suit :

Enregistrement sur le disque dur :

 Si vous utilisez l'enregistrement sur disque dur, Protector Suite QL ne stocke aucune donnée sur le périphérique. Aucune mesure n'est donc nécessaire après le remplacement du lecteur. Si vous utilisez la Sécurité au démarrage (Authentification avant amorçage), vous devrez peut-être utiliser l'assistant Enregistrement ou modification d'empreintes digitales pour mettre à jour les données qui y sont associées.

Enregistrement sur le périphérique :

 Votre passeport étant associé à votre lecteur d'empreintes digitales, vous devez remplacer le passeport actuel par le passeport exporté précédemment.

Vous pouvez restaurer votre passeport en important sa copie de sauvegarde dans le nouveau périphérique :

- 1 Supprimez votre passeport.
- 2 Connectez-vous au nouveau périphérique (opérationnel).
- 3 Importez votre passeport à partir d'un fichier de sauvegarde.

Échange de lecteurs externes :

 La procédure décrite ci-dessus s'applique également si vous tentez d'utiliser plusieurs lecteurs d'empreintes digitales avec Protector Suite QL (par ex. un interne et un externe, ou deux lecteurs externes). Si vous utilisez l'enregistrement sur disque dur, il n'y a généralement pas de problème, si ce n'est peut-être au niveau de la sécurité au démarrage (authentification avant amorçage). Si vous utilisez l'enregistrement sur le périphérique, n'intervertissez pas les lecteurs sans bonne raison car vous devrez supprimer et recréer votre passeport.

Lorsqu`un enregistrement sur le périphérique est utilisé et que le lecteur contient des données (d`une installation différente/antérieure de Protector Suite QL) d`un utilisateur qui existe sur l`ordinateur (et n`est pas encore enregistré), un message demande si vous souhaitez réutiliser ces données.

Lorsque le lecteur contient des données (d'une installation différente/antérieure de Protector Suite QL) d'un utilisateur qui existe sur l'ordinateur (et n'est pas encore enregistré), un message demande si vous souhaitez réutiliser ces données.

Si le nouveau lecteur contient les données d'un utilisateur qui a déjà été enregistré, les données ne peuvent pas être réutilisées. Au lieu de cela, les empreintes sont supprimées du périphérique pour des raisons de sécurité (afin d'empêcher l'ajout d'empreintes digitales non vérifiées).

Mon module TPM ne fonctionne pas.

Si vous utilisez le TPM (Trusted Platform Module) comme méthode d'identification et que le module TPM est cassé, supprimé ou désactivé, l'identification sera impossible.

Si vous définissez le mot de passe de sauvegarde, vous pouvez procéder comme suit :

- Accédez à l'assistant Enregistrer ou modifier les empreintes digitales à l'aide du mot de passe de sauvegarde.
- 2 Choisissez une autre méthode d'identification dans la fenêtre du Multifacteur et cliquez sur **Terminer** sans devoir enregistrer d'empreintes supplémentaires.
- 3 Une fois que le TPM est réparé, activé, ou s`il était effacé, vous pouvez à nouveau ouvrir l'assistant **Enregistrer ou modifier les empreintes digitales** avec votre doigt et réactiver la méthode d`identification avec le TPM.

Changement rapide d`utilisateur

Le Changement rapide d'utilisateur ne peut pas être activé.

Cette option n'est visible que sur les ordinateurs exécutant Windows XP. La fonction Changement rapide d'utilisateur ne peut être utilisée que sur les ordinateurs qui ne sont pas membres d'un domaine.

99

- Vérifiez que l'ordinateur n'appartient pas à un domaine.
- L`installation d`un autre logiciel (p. ex. Client Novell) peut empêcher le Changement rapide d`utilisateur.

Connexion

Je ne peux pas me connecter avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe.

• Vérifiez le mode de sécurité. La connexion avec un nom d`utilisateur et un mot de passe est possible pour tous les utilisateurs en mode fonctionnel. En mode sécurisé, seuls les administrateurs disposent de cette option.

Je ne peux pas modifier les Paramètres du système de Protector Suite QL , alors qu`ils sont visibles dans le Centre de contrôle.

 Vérifiez vos droits d'utilisateur. Seuls les administrateurs locaux sont habilités à modifier les **Paramètres système**. Être un administrateur local n'est pas la même chose qu'être membre du **Groupe d'administrateurs** de Protector Suite QL. Les membres de ce groupe peuvent gérer les passeports, les empreintes et la sécurité au démarrage, et se connecter avec leur nom d'utilisateur et leur mot de passe.

Banque de mots de passe

La saisie automatique des pages enregistrées s`effectue avec un certain délai dans Internet Explorer

La saisie automatique des enregistrements s'effectue uniquement après que la page est complètement chargée. Malheureusement, il arrive qu'Internet Explorer signale que la page est déjà chargée (l'animation dans l'angle supérieur droit est arrêtée) alors que ce n'est pas le cas. Si l'utilisateur appuie sur Arrêter pour terminer le chargement, Internet Explorer ne tient pas toujours compte de la commande et ne s'arrête pas. Dans un tel cas, veuillez attendre que le chargement de la page soit complètement terminé. Le même problème peut se poser pour les pages où la souris, placée sur un élément actif (une animation Flash par exemple), commence à charger l'objet, bien que la page ait déjà été chargée.

• Attendez que la page soit entièrement chargée.

Je ne peux pas enregistrer une page qui a déjà été enregistrée. Si je glisse le doigt, les données enregistrées sont automatiquement saisies.

 Appuyez sur MAJ tout en faisant glisser le doigt pour enregistrer une page ou un dialogue déjà enregistré (plutôt que provoquer la saisie automatique des données enregistrées).

La banque de mots de passe ne peut pas enregistrer ma boîte de dialogue.

La banque de mots de passe ne peut pas traiter correctement les dialogues qui ne contiennent pas de contrôles standard. C`est le cas par exemple des dialogues de Microsoft Office.

 La Banque de mots de passe est essentiellement conçue pour des boîtes de dialogue standard simples comprenant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les dialogues complexes ou non standard peuvent provoquer des problèmes.

La saisie automatique de mon enregistrement n'est pas correcte.

La saisie automatique par la Banque de mots de passe suppose que la page à remplir soit exactement la même que celle affichée lors de la création de l'enregistrement.

Vous pourrez donc rencontrer des difficultés si la page a été créée de manière dynamique avec javascript ou que le formulaire semble identique mais que le codage a changé.

Raisons possibles :

- Les noms internes des formulaires Web ont changé. Veuillez modifier votre enregistrement ou en créer un nouveau.
- Le libellé de la boîte de dialogue enregistré a changé. Malheureusement, il est impossible d'utiliser l'enregistrement de la Banque de mots de passe dans ce cas présent. Création d'un nouvel enregistrement.
- Les dimensions de la boîte de dialogue enregistrées ont changé. Malheureusement, il est impossible d'utiliser la Banque de mots de passe avec des boîtes de dialogue dont les dimensions diffèrent chaque fois qu'elles s`affichent.
- La boîte de dialogue n`utilise pas l`API des contrôles de Windows (généralement, les boîtes de dialogue ne ressemblent pas à des applications Windows standard). Malheureusement, il est impossible d`utiliser la Banque de mots de passe avec ces boîtes de dialogue.

Certains enregistrements sont remplis correctement, mais l'envoi échoue lorsque le navigateur Firefox est utilisé.

Ce problème est dû au manque de prise en charge dans Firefox pour les techniques Javascript avancées. Vous devez désactiver l'envoi automatique des formulaires et les envoyer manuellement.

- 1 Allez dans Centre de contrôle > Paramètres > Paramètres d`utilisateur.
- 2 Sélectionnez l'onglet Banque de mots de passe.
- 3 Sélectionnez un enregistrement et cliquez sur Modifier.
- 4 Désactivez la case à cocher **Soumettre automatiquement le** formulaire.

Désormais, lors de la saisie automatique de votre enregistrement, votre formulaire sera rempli mais pas envoyé. Vous devez envoyer le formulaire manuellement, c`est-à-dire cliquer sur le bouton **Soumettre** ou appuyer sur la touche **Entrée** pour envoyer votre enregistrement.

Internet Explorer n`affiche pas le message à définir comme navigateur par défaut lorsque le Centre de contrôle est en cours d`exécution.

• Explication : il s`agit du fonctionnement standard d`Internet Explorer. Si I`une ou l`autre application d`Internet Explorer (dont les composants des contrôles Web, tel que le Centre de contrôle) est en cours d`exécution, Internet Explorer n`affichera pas le message au démarrage.

Problèmes connus :

- 1 "L'enregistrement des boîtes de dialogue de 32 bits exécutées sur des systèmes 64 bits n'est pas pris en charge.
- 2 (Windows Vista uniquement.) Si le nom du compte utilisateur est "Administrateur" (Remarque : il s`agit d`un compte intégré, qui est désactivé par défaut), Internet Explorer n`est pas pris en charge avec la Banque de mots de passe. Cela est dû à la restriction de Windows Vista. Solution proposée : nous vous recommandons d`utiliser un compte utilisateur différent. Il est déconseillé d`utiliser un compte "Administrateur" pour effectuer les tâches quotidiennes, et ce également pour des raisons de sécurité.

3 Certaines données peuvent parfois être omises dans un enregistrement, car il est possible que la Banque de mots de passe ne fonctionne pas correctement avec les pages Web contenant un codage incohérent, non standard ou inopportun. Il n'existe aucune alternative simple pour ces pages.

104

•